Paigaldus- ja kasutamisjuhend Välistemperatuuri poolt juhitav regulaaator päikeseenergia süsteemi reguleerimise võimalusega

FW 200

BUS-ühendusega Heatronic 3 varustatud kütteseadmetele



JUNKERS Bosch Grupp





Joon. 1 Standardnäit

klahv			
1	Valikunuppu † 🔘 + suunas keerata: Menüü/ Infotekst ülalt valida või parameetri väärtus kõrgemaks seada		
	Valikunuppu ‡© suunas – keerata: Menüü/ Infotekst alt valida või parameetri väärtus madalamaks seada		
	Valikunuppu क़ॕॖॖ vajutada: Menüü avada või antud küttekontuuri seadistus/parameetri väärtus ümber lülitada		
2	Küttekontuuri t	öörežiimide ümberlüliti:	
	C	Automaatrežiim	
	*	Pidev Küte	
	C	Pidev Ökoreziim	
	*	Pidev Külmumiskaitse	
5	Klahv ∑I ^{IIII} : Selleks, et järgmisele ümberlülituse ajale ja vastavale toimimismoodusele ☆ = Küte ℂ = Ökoreziim 臻 = Külmumiskaitse Antud küttekontuuri jaoks tegelik kellaaeg määrata.		
4	Klahv 📥: Selleks, et soojavee kuumutamist koheselt aktiveerida (aktiivseks muudetud funktsiooni ei saa teatud kindla aja jooksul välja lülitada). Soojaveesalvesti kuumutatakse 60 minutiga soovitava temperatuurini või kombineeritud kütteseadmete korral on mugavusmoodus 30 minutit aktiivne.		
5	Klahv menu : Menüü avada/sulgeda SPETSIALISTI TASANDavada: u 3 sekundit vajutada		
6	Klahv 📺 : Väärtus kuvada		
7	Klahv 🖆 : väärtus kustutada/lähtestada		
8	Klahv 📩 : Esitatud menüütasand ette kutsuda		

Edasise kirjelduse lihtsustamiseks

- On juhtelemendid ja toimimismoodused osaliselt ainult sümbolitega tähistatud näit. 10 või č.
- On menüütasandid sümboliga > eraldatud, näit. Puhkus > Algus.

Sümbolid	
	Togolik ruumitomporatuur
23.s°C	(ainult seinale paigaldamise korral)
	Vilkuv segment: tegelik kellaaeg (09.30 kuni 09.45)
_	Täissegment:
21 1	Ajavahemik toimimismooduse 🔆 = Küte jaoks antud päeval (1 segment = 15 min)
1 15 /	Tühi segment:
	Ajavahemik toimimismooduse ((= Ökoreziimjaoks antud päeval (1 segment = 15 min)
-	Segment puudub:
/ 3	Ajavahemik toimimismooduse 💥 = Külmumiskaitse jaoks antud päeval (1 segment = 15 min)
*	Toimimismoodus Küte küttekontuuri jaoks
C	Toimimismoodus Ökoreziimküttekontuuri jaoks
*	Toimimismoodus Külmumiskaitse küttekontuuri jaoks
(D)	Automaat-toimimismoodus küttekontuuri jaoks
ŕ	Toimimismoodus Puhkus
•	1. küttekontuuri põleti töötamise näit
2	2. küttekontuuri põleti töötamise näit
+	Menüü/Infotekst ülespoole või kõrgem väärtus
-	Menüü/Infotekst allapoole või madalam väärtus
ok	Menüü avada, seadistus/väärtus seada või küttekontuur ümber lülitada
5	Esitatud menüütasand esile kutsuda
6	Väärtus kustutada/lähtestada
€Ĵ [™]	Järgmise lülituse kellaaeg ja vastav toimimismoodus
	🔆 = Küte
	🔇 = Ökoreziim
	∰ = Külmumiskaitse Antud küttekontuuri jaoks tegelikuks kellaajaks kindlaks määrata
÷	Soojavee kuumutamine koheselt aktiveerida (aktiivseks muudetud funktsiooni ei saa teatud kindla aja jooksul välja lülitada). Soojaveesalvesti kuumutatakse 60 minutiga soovitava temperatuurini või kombineeritud kütteseadmete korral on mugavusmoodus 30 minuti aktiivoe

ຶ

Sisukord

Hoolduselementide ja sümbolite ülevaade		2	
Sisuko	ord	4	
Inform	atsioon dokumentatsiooni kohta	5	
1 1.1	Ohutustehnika alased juhised ja sümbolite selgitus Ohutusjuhised	6	
1.2	Sumbolite seigitused	6	
2	Andmed lisatarviku kohta	7	
2.1	Tarnekomplekt	7	
2.2	Tehnilised andmed	7	
2.3	Puhastamine	8	
2.4 2.5	laiendav lisaseade Süsteemi näidis	9	
3	Paigaldus (üksnes spetsialistidele)	10	
3.1	Montaaž	10	
3.1.1	Paigaldus küttekehas	10	
3.1.2	Seinale paigaldamine	11	
3.1.3	valistemperatuurianduri paigaidamine	13	
3.1.4	Litiliaarida	14	
3.1.5	Elektriübenduse teestamine	14	
3.2	Kütteseedme elektriline ühendemine	1/	
3.2.2	Seinal teostatavad elektrilised ühendused	14	
4	Kasutusele võtmine (ainult spetsialistile)	16	
5	Hooldamine	17	
51	Ruumitemperatuur ja toimimismooduse muutmine	17	
5.1.1	Ruumitemperatuur 10 abil muuta (ajaliselt piiratud)	17	
5.1.2	Toimimismoodus 📥 abil muuta (aialiselt piiratud)	17	
5.1.3	Toimimismoodus Soe vesi 📥 abil muuta		
	(ajaliselt piiratud)	18	
5.1.4	Toimimismoodus Küte kestvalt muuta	18	
5.2	Menüüde kasutamine	19	
5.2.1	Programmeerimise näide	19	
5.2.2	Teostatud programmeerimised tühistada või lähtestada	23	
6	PEAMENUU seadistused PEAMENUU	25	
6.1	PEAMENUU ülevaade ja seadistused PEAMENUU	25	
6.1.1	PEAMENUU: Puhkus	25	
6.1.2	PEAMENUU: Küte	26	
6.1.3	PEAMENUU: Soe vesi	28	
6.1.4	PEAMENUU: Uld. Seadistused	29	
b.1.5	PEAMENUU: Solar	30	
0.2	Punkuseprogramm	31	
0.3	Kullepiogramm	32	
0.3.1	Teimimiemeeduse temperatuuritaseme programm	32	
0.3.2	Sociavoo programm	33	
6/1	Sociavee programmi toimimine	34	
642	Kellaajaline-/tempearatuuritaseme programmis	54	
0.4.2	ooja vee kuumutamiseks salvestis	35	
6.4.3	Ajaprogramm sooja vee jaoks kombi-kütteseadmetes	35	
	, , , , ,		

6.4.4	Ajaprogramm ringluspumba jaoks	
	(ainult koos soojaveesalvestiga)	36
6.4.5	Sooja vee parameetrid	36
6.4.6	Sooja vee termiline desinfitseerimine	37
6.5	Üldseadistused	38
6.5.1	Kellaaeg, Kuupäev ja Suve-/talveajale ümberlülitus	38
6.5.2	Näidu formaat	38
6.5.3	Klahvilukustus	38
6.5.4	Keel	38
6.6	Päikese-energia süsteemi seadistused	39

Teabekuva

7

8	Menüü seadistamine SPETSIALISTI TASAND	
0.1	(ainuit spetsialistile)	46
0.1	SPETSIALISTI TASAND, Süsteemi kenfigur	40
0.1.1	SPETSIALISTI TASAND: Susteemi koniigur.	47
0.1.2	SPETSIALISTI TASAND: Kulleparameethu	47
0.1.3	SPETSIALISTI TASAND: Solarsüst, norom	40
0.1.4 Q 1 5	SPETSIALISTI TASAND: Suitsomi rikkod	49
0.1.J 9.1.G	SPETSIALISTI TASAND: Susteenin Tikkeu	51
0.1.0 Q 1 7	SPETSIALISTI TASAND: Niehultoe adulessiu	52
818	SPETSIALISTI TASAND: Susteenn into	52
8.2	Küttesüsteemi konfigureerimine	53
83	Kütteparameetrid	53
831	Kogu küttesüsteemi parameetrid	53
832	Küttekontuuride parameetrid	54
8 /	Päikeseenergia süsteemi konfigureerimine	58
85	Päikeseenergia süsteemi narameetrid	58
851	Standardse näikeseenergia süsteemi narameetrid	58
8.5.2	Päikeseenergia lisakütte parameetrid	59
853	Teise päikesekollektori parameetrid	60
8.5.4	Päikeseenergia laadimissüsteemi parameetrid	60
8.5.5	Esmase/teisese süsteemi parameetrid	61
8.5.6	Välise soojusvaheti parameetrid	62
8.5.7	Termilise desinfektsiooni parameetrid	63
8.5.8	Päikeseenergia süsteemi optimeerimisparameetrid	64
8.5.9	Päikeseenergia süsteemi kasutuselevõtt	66
8.6	Rikete register	66
8.7	Klienditoe aadressi kuvamine ja sisestamine	66
8.8	Süsteemiteabe kuva	66
8.9	Põrandakuivatuse funktsioon	67
9	Rikete kõrvaldamine	68
9.1	Rikete kõrvaldamine rikkekuva järgi	68
9.2	Mittekuvatavate rikete kõrvaldamine	74
10	Nõuanded energia kokkuhoiuks	76
11	Keskkonnakaitse	77
12	Aianrogrammi individuaalne seadistamine	78

12 Ajaprogrammi individuaalne seadistamine 78 12.1 Kütteprogramm Küttekontuur 1 ja Küttekontuur 2 jaksi 78 12.2 Soojavee programm 80 12.3 Soojavee ringlusprogramm 81

Indeksit

82

41

Informatsioon dokumentatsiooni kohta

Juhendi sisujuht



Kõik juurdekuuluvad süsteemid kasutajale üle anda.

Kui te ...

- … Ohutusjuhiseid ja sümbolite seletusi otsite, palume Teid lugeda peatükki 1.
- … Ülevaadet antud lisatarviku ehituse ja funktsioonide kohta otsite, palume teid lugeda **peatükki 2**. Sealt leiate ka tehnilised andmed.
- … SPETSIALIST olete ja soovite teada, kuidas antud lisatarvikut paigaldada, elektriliselt ühendada ja kasutusele võtta, palume Teid lugeda **peatükki 3** ja 4.
- ... Teada soovite, kuidas antud lisatarvikut hooldada ja programmeerida, palume Teid lugeda peatükki 5, 6 ja 12. Sealt leiate Te ka põhiseadistuste ülevaate ja menüüde seadistusvahemikud. Tabelitesse võite Te ära märkida Teie poolt tehtud seadistused.
- ... Küttesüsteemi infot soovite kuvada, palume Teid lugeda **peatükki 7**.
- … SPETSIALIST olete ja spetsialisti seadistused ette võtate või süsteemiinfot soovite kuvada, palume Teid lugeda **peatükki 8**. Sealt leiate Te ka põhiseadistuste ülevaate ja menüüde seadistusvahemikud. Tabelitesse võite Te ära märkida Teie poolt tehtud seadistused.
- … Rikete kõrvaldamise ülevaadet otsite, palume Teid lugeda peatükki 9.
- … Energiasäästu nõuandeid otsite, palume Teid lugeda peatükki 10.
- ... Mingit kindlat märksõna tekstis otsite, palume Teid seda vaadata viimastele lehekülgedel äratoodud **indeksit**.

Selgitavad lisadokumendid spetsialistile (ei kuulu tarnekomplekti)

Lisaks käesolevale, tarnekomplekti kuuluvale juhendile, on saadaval alljärgnevad selgitavad lisadokumendid:

- Varuosade nimistu
- Hooldusraamat (rikete otsinguks ja funktsioonide kontrollimiseks)

Neid lisadokumente on võimalik tellida Junkers infoteenistusest. Kontaktaadressi leiate Te käesoleva juhendi tagakaanel.

1 Ohutustehnika alased juhised ja sümbolite selgitus

1.1 Ohutusjuhised

- Laitmatu funktsioneerimise tagamiseks järgida käesolevat juhendit.
- Kütteseade ja lisatarvikud paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt nende komplekti kuuluvatele paigaldus- ja kasutamisjuhenditele.
- Lisatarviku paigaldamist peab teostama ainult vastavat tegevusluba omav paigaldusspetsialist.
- Seda tarvikut võib kasutada üksnes koos siin toodud kütteseadmetega. Jälgige ühendusskeemi!
- Antud lisatarvikut ei tohi mingil juhul ühendada 230 V võrku.
- Enne antud lisatarviku paigaldamist: Kütteseadme ja kõigi teiste BUS-abonentide toitepinge (230 V AC) välja lülitada.
- Seinale paigaldamisel: antud lisatarvikut ei tohi paigaldada niisketesse ruumidesse.
- Kliendile peab tutvustama seadme töötamise põhimõtet ja hooldusreegleid.
- Põletushaavade saamise oht termilise desinfektsiooni korral: Lühiajalise töötamise korral soojavee temperatuuriga üle 60 °C on vajalik järelvalve või paigaldada termostaat-joogiveesegisti.
- Külmumisohu korral jätta kütteseade sisselülitatuks ja järgida juhiseid külmumisvastase kaitse teostamiseks.

1.2 Sümbolite selgitused



Ohutusalased juhendid tekstis on märgistatud ohutuskolmnurgaga ja toonitud halli värviga.

Märksõnad tähistavad ohuastet, mis esineb kahjude kõrvaldamise meetmete eiramisel.

- Ettevaatust tähendab, et võib esineda kergeid seadme kahjustusi.
- Hoiatus tähendab, et võivad esineda kerged kehavigastused või seadme rasked kahjustused.
- **Ohtlik** tähendab, et on võimalikud rasked traumad. Eriti rasketel juhtudel oht elule

ĵ

Märkused tekstis on tähistatud kõrvalnäidatud sümboliga, ja eraldatud tekstist horisontaalsete joontega.

Märkused sisaldavad tähtsat informatsiooni juhtude kohta, kui pole otsest ohtu inimestele ja seadmele.

2 Andmed lisatarviku kohta



FW 200 tohib ühendada ainult Bus-liidesega Heatronic 3 plokiga varustatud kütteseadmega.

- Regulaator on ette nähtud kütteseadme ja süsteemi info kuvamiseks ja kuvatud väärtuste muutmiseks.
- Regulaator koos IPM... mooduliga moodustab välistemperatuuri poolt tüüritava regulaatori kahe küttekontuuri ja sooja vee kuumutamise jaoks, kellaajaliste programmide kohaselt.
 - Küte III: ühe küttekontuuri jaoks on
 6 nädala kütteprogrammi
 6 ümberlülitusajaga igal päeval võimalikud (üks programm on aktiivne).
- Valikud:
 - Kaugjuhtimine FB 10 1. ja 2. küttekontuuri jaoks.
 - Kaugjuhtimine FB 100 IPM mooduliga... max 4 küttekontuuri laiendamiseks.
 - ISM 1 päikeseenergiaga sooja vee kuumutamiseks.
 - ISM 2 päikeseenergiaga sooja vee kuumutamiseks ja päikeseenergia-lisakütte tagamiseks.
- Regulaatoril on ette nähtud käigureserv vähemalt 6 tundi. Juhul, kui regulaator jääb toitepingeta kauemaks, kui käigureserv, kustuvad selle kellaaeg ja kuupäev. Kõik teised seadistused jäävad alles.
- Paigaldusvõimalused:
 - BUS-liidesega Heatronic 3 plokiga varustatud kütteseadmetes
 - Seinal, BUS-ühendusega kütteseadmega, mis on varustatud BUS-liidesega Heatronic 3 plokiga

2.1 Tarnekomplekt



Joon. 2 Seadme tarnekomplekt

- 1 Regulaatori ülaosa
- 2 Alus seinale paigaldamiseks
- 3 Lükandraamid
- 4 Paigaldus- ja kasutamisjuhend
- 5 Välistemperatuuriandur koos kinnitustarvikutega

2.2 Tehnilised andmed

Mõõtmed	Joonis 8,
	lehekülg 11
Nimipinge	1024 V
	alalisvool
Nimivool	6 mA
(valgustuseta)	
Regulaatori väljund	2-juhtmega BUS
Lubat. ümbrits. temp.	0 +50°C
Kaitseklass	III
Kaitseviis:	
- Heatronic 3 plokki	IPX2D
integreeritud	
- Seinale paigaldus	IP20
	CE

Tab. 1 Seadmete tehnilised näitajad

°C	Ω_{AF}	°C	Ω_{AF}
-20	2392	4	984
-16	2088	8	842
-12	1811	12	720
-8	1562	16	616
-4	1342	20	528
±0	1149	24	454

Tab. 2 Välistemperatuurianduri mõõteväärtused

2.3 Puhastamine

 Vajaduse korral hõõruda regulaatori kere üle niiske lapiga. Seejuures mitte kasutada teravaid (abrasiivseid) või sööbivaid puhastusvahendeid.

2.4 Täiendav lisaseade

Vt ka hinnakirja!

- **IPM 1**: Juhtmoodulsegistiga võisegistita küttekontuur.
- **IPM 2**: Moodul maksimaalselt kahe segistiga küttekontuuri reguleerimiseks. Võimalik on ühe segistita küttekontuuri reguleerimine küttesüsteemis.
- **ISM 1**: Moodul päikeseenergiaga sooja vee kuumutamise reguleerimiseks.
- ISM 2: Moodul päikeseenergiaga sooja vee kuumutamise ja päikeseenergia-lisakütte reguleerimiseks.
- **IUM 1**: Moodul väliste turvaseadmete juhtimiseks.
- FB 10: FW 200 Kaugjuhtimine ühe FW 200-ga reguleeritava segistiga või segistita küttekontuuri jaoks.
- **FB 100**: Tekstikuvariga kaugjuhtimine Ühe segistiga või segistita küttekontuuri reguleerimiseks.
- Nr. 1143: Kaablikomplekt koos kinnitusosadega ühe mooduli (näit. IPM 1) paigaldamiseks kütteseadmesse.

2.5 Süsteemi näidis



Joon. 3 Lihtsustatud süsteemi skeem (täpne paigaldusskeem ja muud võimalused on ära toodud projektdokumentatsioonis)

- AF Välistemperatuuri andur
- FB 10 Kaugjuhtimine
- FB 100 Kaugjuhtimine
- FK Lamekollektor
- FW 200 Välistemperatuuri poolt tüüritav regulaaator päikeseenergia süsteemi reguleerimise võimalusega
- HK1...4 Küttekontuur
- IPM 2 Kahe küttekontuuri moodul
- ISM 2 Solaarveesoojendi ja -küttetoe moodul HP Küttepump
- HW Hüdrauliline eraldusseade
- KW Külma vee ühendus
- M_{1...4} Segisti seademootor
- MF_{1...4} Eelvoolutemperatuuri andursegistiga küttekontuur
- T₁ Kollektori temperatuuriandur
- T₂ Kuumavee temperatuuriandur soojaveesalvestis all
- Kuumavee temperatuuriandur T₃ soojaveesalvestis keskel T₄ Küttevõrgu tagasivoolu temperatuuriandur P_{1...4} Küttekontuuri ringluspump SP Päikeseenergia süsteemi ringluspump DWU Tagasivoolu tõsteventiil S...solar Päikeseenergia süsteemi kombineeritud salvesti SF Salvesti temperatuuriandur (NTC) TB_{1...4} Temperatuuri kontrollrelee TWM Termostaat-joogiveesegisti VF Ühine pealevooluandur ww Soojaveeühendus 1) FW 200 võib paigaldada vastavalt soovile kas soojusgeneraatorisse või seinale.
- 2) Valikuline FB 10 või FB 100

3 Paigaldus (üksnes spetsialistidele)

Täpse süsteemi skeemi hüdrauliliste komponentide ja nende juurde kuuluvate reguleerimiselementide paigaldamiseks palume Teil võtta projektdokumentatsioonist või seadme kirjeldusest.



Oht: elektrilöögi oht!

 Enne antud lisatarviku paigaldamist:
 Kütteseadme ja kõigi teiste BUSabonentide toitepinge (230 V AC) välja lülitada.

3.1 Montaaž

3.1.1 Paigaldus küttekehas

- Kütteseadme osade üksikasjalikku kirjeldust vt. kütteseadme paigaldusjuhendist.
- ▶ Võtta maha ümbriskest.



Joon. 4

Ümbriskate eemaldada





Ülaosa juhtsoontesse suunata.



Joon. 6

 Ülaosa oma kohale kinni vajutada ning kate paigaldada.



Joon. 7

3.1.2 Seinale paigaldamine

Regulaatori toimimise kvaliteet sõltub selle paigalduskohast.

Paigalduskoht (= pilootruum) peab olema sobiv ettenähtud küttekontuuri reguleerimiseks.

▶ Paigalduskoha valimine.



Joon. 8



Paigalduspind seinal peab olema tasapinnaline.

Ülaosa ja lükandraamid soklist välja tõmmata.



Joon. 9

Sokkel paigaldada.



Joon. 10

- ► Elektrilised ühendused teostada (→ Joonis 14 või 15 leheküljel 15).
- Ülaosa ja lükandraamid soklist välja tõmmata.



Joon. 11

3.1.3 Välistemperatuurianduri paigaldamine

Regulaatori toimimise kvaliteet sõltub välistemperatuurianduri AF paigalduskohast. Paigalduskoht valida.





- Eemaldada ümbriskate.
- Anduri korpus kahe kruviga kinnitada hoone välisseinale.



Joon. 13

3.1.4 Tarviku montaaž

 Tarvik paigaldada vastavalt ametlikele eeskirjadele ja komplektis olevale paigaldusjuhendile.

3.1.5 Utiliseerida

- Pakend utiliseerida, järgides keskkonnakaitse nõudeid.
- Osade väljavahetamisel vanad osad utiliseerida järgides keskkonnakaitse nõudeid.

3.2 Elektriühenduse teostamine

3.2.1 Kütteseadme elektriline ühendamine

 ▶ Regulaatori paigaldamisel moodustub automaatselt BUS-ühendus kolme kontaktiga (→ joonis 6 leheküljel 10).



Joon. 14 Regulaator on paigaldatud BUS-liidesega Heatronic 3 plokki, ühendatult BUSkontaktidega.



Kolmanda kontakti kaudu tuvastab regulaator, et on paigaldatud kütteseadmesse.

3.2.2 Seinal teostatavad elektrilised ühendused

 BUS-ühendus regulaatori ja teiste BUSabonentide vahel:
 Elektrikaablit kasutada, mis vähemalt H05 VV-... (NYM-I...) vastab.

Lubatavad juhtmete pikkused BUS-liidesega Heatronic 3 ja regulaatori vahel:

Juhtmete pikkus	Läbimõõt
≤ 80 m	0,40 mm ²
$\leq 100 \text{ m}$	0,50 mm ²
≤ 150 m	0,75 mm ²
≤ 200 m	1,00 mm ²
≤ 300 m	1,50 mm ²

- Induktiivsete mõjutuste vältimiseks: kõik madalpigejuhtmed tuleb paigaldada 230 V või 400 V pingestatud juhtmetest teatava vahekaugusega (minimaalne vahekaugu 100 mm).
- Väliste induktiivsete mõjude korral kasutage varjestatud juhtmeid.
 Seepärast on anduri juhtmed varjestatud ning seeläbi kaitstud võimalike väliste mõjude (näiteks jõukaablite, kontaktkaablite, transformaatorite, raadio- ja televisiooniaparatuuri, amatöörraadiojaamade, mikrolaineseadmete

jms.) eest.



Joon. 15 Regulaator on paigaldatud BUS-liidesega Heatronic 3 plokki, ühendatult BUSkontaktidega.



Juhul, kui BUS-ühenduste juhtmete ristlõiked on erinevad:

 BUS-ühendused teostada harutooside abil.



Joon. 16 BUS-ühenduse teostamine harutoosi (A) abil

Välistemperatuurianduri lubatud juhtmepikkus:

Juhtmete pikkus	Läbimõõt
≤ 20 m	0,75 mm ² 1,50 mm ²
≤ 30 m	$1,00 \text{ mm}^2 \dots 1,50 \text{ mm}^2$
≥ 30 m	1,50 mm ²

4 Kasutusele võtmine (ainult spetsialistile)

- IPM 1 ja IPM 2 kodeerimislüliti seada vastavalt seadme komplekti kuuluva juhendi andmetele.
- Süsteem sisse lülitada.
- FB 10 ja FB 100 kodeerida vastavalt nende komplekti kuuluva juhendi andmetele.

Juhtelementide kirjeldus → lehekülg 2.

Esmase kasutuselevõtmise või pärast üldist lähtestamist (kõigi seadistuste lähtestamist) kuvatakse põhiseadistusega seadistatud keel.

▶ Keel valida $\frac{1}{2}$ abil ja kinnitada $\frac{\pi}{6}$ abil.

Juhul, kui on ületatud käigureserv, seadistada kellaaeg ja kuupäev.

- ► Tund valida $\frac{1}{2}$ abil ja kinnitada $\frac{\pi}{2}$ abil.
- Minutid valida ¹/₄ abil ja kinnitada ^x/_a
- ► Aasta valida $\frac{1}{2}$ abil ja kinnitada $\frac{\pi}{6}$ abil.
- Kuu valida $\frac{1}{2}$ abil ja kinnitada $\frac{\pi}{\alpha k}$ abil.
- ▶ Päev valida $\frac{1}{2}$ abil ja kinnitada $\frac{\pi}{6k}$ abil.
- Kasutuselevõtmisel käivitatakse automaatne süsteemikonfiguratsioon (60 sekundit oodata ja järgida kuvatavaid juhiseid).
- ► Edasised seadistused tegeliku süsteemi kohaselt teostada, → peatükk 6 leheküljel 24 ja peatükk 8 leheküljel 45.
- Päikeseenergia süsteem täita, õhutustada ja kasutuselevõtmiseks ette valmistada, päikeseenergia süsteemi juhendi peatükk 8.4 kohaselt leheküljel 57.
- ► Edasised seadistused tegeliku päikeseenergia süsteemi kohaselt teostada, → peatükk 8.5 leheküljel 57.
- ▶ Päikeseenergia süsteem kasutusele võtta,
 → peatükk 8.5.9 leheküljel 65.

5 Hooldamine



Regulaator võimaldab seadistada soovitava ruumitemperatuuri mistahes toimimismooduse korral. Sellise temperatuuri muutmise juures ei mõjuta ta mitte tegelikku ruumitemperatuuri otseselt. Vastupidi, see toimib siinjuures orienteeruva väärtusega, mis mõjutab küttekontuuri pakutavat pealevoolutemperatuui.

Standardnäidus (→ joonis 1 leheküljel 2) kuvatud info ja hooldustoimingud kehtivad alati vaid ühe küttekontuuri kohta.

Teise küttekontuuri kohta kehtiva info näidud:

Standardnäidu kuvamise ümberlülitamisel
 ^A/_{ok} abil teisele küttekontuurile.

5.1 Ruumitemperatuur ja toimimismooduse muutmine

5.1.1 Ruumitemperatuur <u>†</u> abil muuta (ajaliselt piiratud)

Soovitava ruumitemperatuuri kestvaks muutmiseks, → peatükk 6.3.2 leheküljel 32.

See funktsioon on vaid sel juhul kasutatav, kui küttekontuuri ei reguleerita kaugjuhtimise FB 100 kaudu:

- Soovitav ruumitemperatuur <u>†</u> abil seadistada.
 - Toimimismooduste ümberlüliti asendis (): Muudetud temperatuur kehtib kuni järgmise ümberlülituse ajani. Seejärel kehtib ümberlülituse ajaks kindlaksmääratud temperatuur.
 - Toimimismooduste ümberlüliti asendis
 / (/ *: Muudetud temperatuur kehtib kuni järgmise toimimismooduse ümberlüliti asendi muutmiseni. Seejärel kehtib valitud toimimismooduse jaoks kindlaksmääratud temperatuur.

5.1.2 Toimimismoodus ☆^{III} abil muuta (ajaliselt piiratud)

Toimimismooduse kestvaks muutmiseks, → peatükk 5.1.4 leheküljel 18.



Kasutage seda funktsiooni juhul, kui Te varem magama lähete, korterist kauemaks lahkute või varem tagasi tulete.

See funktsioon on vaid sel juhul kasutatav, kui küttekontuuri ei reguleerita kaugjuhtimise FB 100 kaudu ja automaatne toimimismoodus (^D) on sisse lülitatud:

 <u>M</u> lühidalt vajutada, et järgmine lülitusaeg ja sellele vastav toimimismoodus Küte <u>Küte</u> <u>Küte</u> <u>V</u> <u>Ökoreziim</u> <u>V</u> <u>Külmumiskaitse</u> <u>w</u> valitud küttekontuuri jaoks ning tegelik kellaaeg valida.

Näidus kuvatakse muudetud andmed.

 A^{IIII} allavajutatatult hoida ja samaaegselt <u>j</u> pöörata, et järgmist lülitusaega muuta. Lülitusaega saab muuta maksimaalselt antud hetke kellaaja ja ülejärgmise lülitusaja vahelises vahemikus.

Kütteprogrammi järgmise lülitusaja ületamisel lähtestatakse funktsioon ning automaatne toimimismoodus on taas aktiivne.

Funktsiooni enneaegseks lõpetamiseks:

▶ ☆[™] veelkord lühidalt vajutada.

5.1.3 Toimimismoodus Soe vesi 👆 abil muuta (ajaliselt piiratud)



Kasutage seda funktsiooni juhul, kui vajate sooja vett väljaspool programmeeritud lülitusaega.

- Selleks, et soojavee kuumutamist koheselt aktiveerida (aktiivseks muudetud funktsiooni ei saa teatud kindla aja jooksul välja lülitada), vajutada lühidalt:
 - Soojaveesalvesti kuumeneb 60 minutiga kuni maksimaalse soojaveeprogrammiga seadistatud temperatuurini.
 - Kombineeritud kütteseadmete korral on mugavus-toimimismoodus 30 minutit aktiivne.

Näidus kuvatakse muudetud andmed. Ettenähtud aja ületamisel lähtestatakse funktsioon ning automaatne toimimismoodus on taas aktiivne.

5.1.4 Toimimismoodus Küte kestvalt muuta

Sooja vee kuumutamine toimub, olenemata toimimismooduste ümberlüliti asendist, vastavalt soojaveeprogrammile (→ peatükk 6.4 leheküljel 33).



Automaatne toimimismoodus (Põhiseadistus)

Automaatne Küte ☆ / Ökoreziim 《 / Külmumiskaitse ☆ vaheldumine, vastavalt aktiivsele kütteprogrammmile. Regulaator reguleerib alammenüüs **Temperatuuriastmed** seadistatud ruumitemperatuurile (→ peatükk 6.3.2 leheküljel 32).



Regulaator reguleerib pidevalt alammenüüs **Temperatuuriastmed** seadistatud ruumitemperatuurile **Küte** ☆ jaoks (→ peatükk 6.3.2 leheküljel 32). Kütteprogrammi ignoreeritakse.

¢•• ♥ ℂ•↓ ♥ ₩• ♥ Pidev Öko-moodus

Regulaator reguleerib pidevalt alammenüüs **Temperatuuriastmed** seadistatud ruumitemperatuurile **Ökoreziim** (jaoks (→ peatükk 6.3.2 leheküljel 32). Kütteprogrammi ignoreeritakse.



Regulaator reguleerib pidevalt alammenüüs **Temperatuuriastmed** seadistatud ruumitemperatuurile **Külmumiskaitse** ﷺ jaoks (→ peatükk 6.3.2 leheküljel 32). Kütteprogrammi ignoreeritakse.

5.2 Menüüde kasutamine

Menüüjuhi põhimõtteline struktuur:

- Parameetrite nimetused või allmenüüde nimetused kuvatakse vasakule joondatuna.
- Valitud nimetus kuvatake tumedamalt esiletõstetuna.
- Parameetrite väärtused luvatakse paremale joondatuna nimetuste kõrval või all.
- Sümboliga A Oktober Kutsutakse esile alammenüüd või aktiveeritakse muudatuse moodus (parameetri väärtus vilgub).
- 5.2.1 Programmeerimise näide

- Vasakul serval olevad nooled näitavad, kas on veel menüüpunkte.
- Vilkuvat parameetri väärtust saab muuta <u>†</u>
 abil.
- Vilkuvat parameetri väärtust saab ähtestada põhiseadistusele.
- Muudatused kinnitatakse [▲]/_{ok} vajutusega ja nimetus näidatakse jälle tumedalt tähistatuna.
- Juhul, kui muudatuse moodus mingi teise klahviga, peale ^x/_{ok} lõpetatakse, minetatakse muudatust ning esialgne väärtus jääb kehtima.

Programmeerimissammud teostatakse alati sama põhimõtte kohaselt. Juhtelementide funktsioonid ja sümbolite tähendused on lehekülgedel 2 ja 3 kirjeldatud. Kui Te soovite sisestada kütteprogrammi, teostage alljärgnevad programmeeerimissammud. Blokeeritud funktsioonide korral kuvatakse abitekst. Sel juhul toimige kuvatud juhiste kohaselt.

Hooldamine		Kuva
Avada juhtimispuldi kattekaas. Standardnäite kuvatakse edasi.		12n 15 12n 1
	Peamenüü väljakutsumine:	
vajutada	Kuvari valgustus lülitub sisse ja kuvatakse peamenüü.	9 1 12h 1 15 - (sentrehuu) 6. Puhkus V küte - (s 1 24h 1 21) 6720 613 490-03.10

Hooldamine		Kuva
	Menüüvalikud:	
<u>†</u> pöörata	Antud näites seada menüüpunkti märgistus "Küte" peale. Järgnevad menüüd muutuvad nähtavaks, kui pöörate valikunuppu edasi.	9 1 12h 15 - - - - - 6: - - - - 3 1 24h 1 21 - 6: - - - - - - - -
▲ 〇 ok ○ vajutada	Valitud menüüpunkt "Küte" kinnitada.	9 1 12h 15 KUTE - - - 6 Programm - - 9 1 12h 1 - 8 - - - - 9 1 1 24h 1 21 6720 613 490-05.10 - - - -
★ ○ ok ○ vajutada	Antud näites jätta märgistus menüüpunkti "Programm" peale ja kinnitada.	9 1 12h 1 15 - KUTTEPROGRAMM - - - 6. Aktiveenimine - - - 18 Mautmine - - - 3 1 24h 1 21 - 6720613490-06.10 - - - - -
10 pöörata	Antud näites seada menüüpunkti märgistus "Muutmine" peale.	<u> KUTTEPROGRAMMI MUUTMINE</u> <
ak ◯ vajutada	Menüüpunkt "Muutmine" kinnitada.	Image: State
▲ ○ ok vajutada	Antud näites jätta märgistus menüüpunkti "A: Programm A" peale ja kinnitada.	9 12h 15 4 PROGRAMMI A MUUTMINE - 6: ülekirjutanine - 3 1 24h 1 21 6 700 613 490-08.10 - - - -
± pöörata	Antud näites seada menüüpunkti märgistus "Esmaspäev" peale. Kütteprogrammi segmentring kuvatakse ainult sel juhul, kui valitud nädalapäevadel on kõik ühesugused lülitusajad (näit. kõik ühesugused lülitusajad menüüpunktile "E - R").	9 12h 15 PROORATICII A TUUTICIINE E - R L - P L - P 3 1 24h 1 21 6720 613 490-09.10
축 〇 ok 〇 vajutada	Menüüpunkt "Esmaspäev" kinnitada. Järgmine allmenüü eelprogrammeeritud lülitusaegadega ja toimimismoodustega P1 kuni P6 kuvada.	9 12h 15 PROC. A ESNASPAEV MUTA c tagasi 6. Küte al. 06:00 P2 Külma al. 22:00 <u>3 1 24h 1 21</u> 6720613 400-10.10

Hooldamine

	Hooldamine	Kuva				
	Väärtuste seadistamine:					
▲ ok vajutada	Antud näites seada märgistus menüüpunkti P1 Antud näites seada märgistus menüüpunkti. Muudetav lülitusaeg ja sellele vastav segment vilguvad.	9 12h 15 PROC. A ESTROPACU TRUTA < tagasi Küte al- 06:00 18 Küte al- 06:00 18 P2 Külma al. 21 6720 613 490-11.10				
<u>†</u> pöörata	Antud näites seadistada lülitusaeg kella 05.30-ks. Samaaegselt muutub ka vastav segment.					
▲ ◯ ok ◯ vajutada	Lülitusaeg salvestatakse ja uus muudetav toimimismoodus ja uue lülitusaja segment vilguvad. Juhul, kui näit. menüüpunktis "E - R" muudetakse mingit lülitusaega ja see salvestatakse, muutub muudatus samaaegselt kehtivaks ka üksikutele päevadele "Esmaspäev" kuni "Reede".	Küle=1.05:30 48 F2 Küle11.22:00 3 24n 6720 613 400-12:10				
± O pöörata	Antud näites seadistada toimimismooduseks "Ökoreziim". Samaaegselt muutub ka vastav segment.					
▲ ok vajutada	Toimimismoodus salvestatakse. P1 seadistamine on nüüd lõpetatud. Kuvatakse muudetud lülitusaeg, toimimismoodus ja segment. Järgnevad lülitusajad ja toimimismoodused P2 kuni P6 seadistada eelpoolkirjeldatu kohaselt.	6. F1 čko. al. 05:300 ¹⁸ - VP2 Külma al. 22:00 - - <u>3 I I 24h I 21</u> - 6720 613 400-13.10				
	Kõrgem menüütasand välja valida:	-				
vajutada	Kõrgem menüü esile kutsuda.					
-või-						
† O pöörata	" ◀ tagasi" Märgistus seada menüüpunktile.					
▲ ◯ vajutada	Valitud menüüpunkt " ◀tagasi" kinnitada. Kuvatakse kõrgemalseisev menüü.	6 720 613 490-14.10				
	Programmeerimise lõpetamine:					
vajutada	Regulaator töötab nüüd uuesti programmeeritud andmetega.	e. 23.5°C 09:43 (000 000 000 000 000 000 000 000 000 0				

	Hooldamine	Kuva				
Programmeeritud väärtuste kustutamine:						
Kustutatav vä peatükis 5.2. -või-	iärtus, näiteks lülituasaeg P1-s, nagu see oli näidatud 1 leheküljel 19 välja valida ja üle kirjutada.					
vajutada	Kustutatud lülitusaeg vilgub ja sellele vastav toimimismoodus kustutatakse samuti. Samaaegselt muutub ka vastav segment.	9 12h 15 - PROB. A SSMASPAEV MUUTA - - 6: P1 - a1- Y P2 Külma a1./ [2]: [b]) - - - - - - - -				
A ok 2 x vajutada	Seadistus salvestatakse.	- <u>Pulpi 12h 1 15</u> - <u>WillStifferatuur sc</u> Ruumitemperatuur				
vajutada	Jätta menüü ja pöörduda tagasi standardnäidu juurde.	C a9:43 ★ C a9:45 ★ C a9:				
	Programmi (näit. kütteprogrammi) lähtest	amine:				
Menüüpunkt, "A: Programr	nagu see oli kirjeldatud peatükis 5.2.1 leheküljel 19, n A" valida ja kinnitada.					
<u>†</u> pöörata	Antud näites seada märgistus menüüpunkti "Seada tagasi algseadistusele" peale.	- (<u>) PROGRAMMI A MUUTMINE</u>				
ak ∧ vajutada	Menüüpunkt "Seada tagasi algseadistusele" kinnitada. Muudetav väärtus vilgub.	6. algseadistusele 				
<u>†</u> pöörata	Menüüpunkt "Seada tagasi algseadistusele" kinnitada "Jah".	9 1 12h 1 15 - <u>{ klahvisa ok Tasasi</u> Kütteprogramm A				
A ok Vajutada Programmi lähtestamine kinnitada. Lähtestamise lõpetamise järgi ilmub abitekst:		b' seada tagası algseadistusele! / <u>ŝ l 24h l 21 \</u> 6720 613 400-19.10				
A ok vajutada	Menüüsse tagasi pöörduda.	- Wall Stream U.S. Stream -				
vajutada	Jätta menüü ja pöörduda tagasi standardnäidu juurde.	23.5°C 09:43 & 1 Esmaspäev - <u>3 1 24h 1 21</u> 6720 613 490-02.10				

5.2.2 Teostatud programmeerimised tühistada või lähtestada

Hooldamine	Kuva				
Kõigi seadistuste lähtestamine (ainult spetsialisti jaoks): Selle funktsiooniga lähtestatakse kõik PEAMENUU ja SPETSIALISTI TASANDseadistused põhiseadistusteks! Seejärel peab spetsialist süsteemi jälle uuesti tööle panema!					
Kui standardnäit on seadistatud: menu ja b samaaegselt allavajutatult hoida, kuni kuvatakse järgnev hoiatustekst 10 sekundi jooksul:	9 1 12h 1 15 - KATKESTUS: VABASTAGE KLAHV - - 6: algseadistusele 10 - - 6: sekundi jooksul! - - 3 1 24h 1 21 672061340020.10 - - -				
Kui soovite lähtestada kõiki seadistusi: <u>menu</u> ja <u></u> samaaegselt allavajutatult edasi hoida, kuni kuvatakse alljärgnev abitekst:	9 1 12h 15 - Algseadistusele - - - 13htestamine - - - 10petatud! - - - 3 1 24h 1 21 672061340021.10 - - -				
▲ ok Kõik seadistused on nüüd lähtestatud põhiseadistusteks ja süsteemi peab ta	aas spetsialist uuesti tööle panema.				

6 PEAMENUU seadistused PEAMENUU

Menüüstruktuuris liikumised, programmeerimine, väärtuste kustutamine ja seadistuste lähtestamine põhiseadistusteks toimuvad nii, nagu seda on kirjeldatud peatükis 5.2 leheküljel 19.

6.1 PEAMENUU ülevaade ja seadistused PEAMENUU

Alljärgnev tabel annab

- Ülevaate menüüstruktuurist (veerg 1). Menüü ulatus on erinevate halltoonidega tähistatud. Näit. menüüs Küte > Programm on alammenüüd Muutmine ja Vaatamine samal tasandil.
- Põhiseadistuste ülevaatega (veerg 2), et üksikuid menüüpunkte põhisedistustest esile kutsuda.
- Ülevaatega üksikute menüüpunktide (veerg 3) seadistusvahemikust.
- Isiklike seadistuste sissestamiseks (veerg 4).
- Üksikute menüüpunktide (veerg 5) üksikasjaliku kirjelduse leidmiseks.



Menüüpunkte kuvatakse ainult sel juhul, kui süsteemi vastav osa on olemas ja/või aktiivne on ning kui seda ei juhita kaugjuhtimisega. Mõnda menüüpunkti ei kuvata juhul, kui need on mingi teise menüüpunkti seadistusega välja lülitatud.

Menüüpunkte seadistada alati järgemööda või need vahele jätta, neid muutmata. Seeläbi seadistatakse järgnevaid menüüpunkte automaatselt või need jäävad kuvamata.

Menüüstruktuur Puhkus	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Algus		Täna 31.12.2099 (aastal/kuul/päeval-sammud)		
Lõpp		Alguskuupäev 31.12.2099 (aastal/kuul/päeval-sammud)		
Küttekontuur 1	Külmumiskaitse	Külmumiskaitse / Ökoreziim/ Küte / Automaatreziim		
Küttekontuur 2	Külmumiskaitse	Külmumiskaitse / Ökoreziim/ Küte / Automaatreziim		30
Soe vesi	Väljas ¹⁾	Väljas / Automaatreziim/ Sees ¹⁾		
	15°C ²⁾	15°C 60°C / Automaatreziim ²⁾		
Tsirkulatsioonipump	Väljas	Väljas / Automaatreziim/ Sees		
Termiline desinfektsioon	Väljas	Väljas / Sees		

6.1.1 PEAMENUU: Puhkus

1) Sooja vee kuumutamine kombi-kütteseadmetes

2) Sooja vee kuumutamine soojaveesalvestis

6.1.2 PEAMENUU: Küte

Menü	iüstruktuur Küte Küte	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Progr	ramm	-	-	-	
Ak	tiveerimine	-	-	-	
	Küttekontuur 1	A: Programm A (programmi Pere lülitusajad) Pere)	A: Programm AF: Programm F (programmi nimetus muudetav)		
	Küttekontuur 2	D: Programm D (programmi Pere lülitusajad) Pere)	A: Programm AF: Programm F (programmi nimetus muudetav)		
Μ	uutmine	-	-	-	
	A: Programm A F: Programm F	-	-	-	
	Kütteprogrammiga ülekirjutamine	Ei	Ei / A: Programm A F: Programm F (programmi nimetus muudetav) / Pool päeva enne 12 / Pool päeva pärast 12 / Kogu päev / Kogu päev, lõuna/ Pere / Pere, hommikuvahetus / Pere, öhtune vahetus / Seeniorid	-	31
	Kõik päevad				
	P1, P2 P6				
	E - R				
	P1, P2 P6		→ Tabelid lebeküliel 77		
	L-P				
	P1, P2 P6				
	Esmaspäev, Teisipäev Pühapäev		-		
	P1, P2 P6				
	Seada tagasi algseadistusele	Ei	Ei / Jah		
	Programmi nimi	Nagu on valitud menüüs Muutmine Muuta, näit.: Programm A	Programmi nimetuse muutmine		

Men	üüstruktuur Küte Küte	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
V	aatamine	-	-	-	
	A: Programm A F: Programm F Pool päeva enne 12 Pool päeva pärast 12 Kogu päev Kogu päev, lõuna Pere Pere, hommikuvahetus Pere, õhtune vahetus Seeniorid	Kõik päevad	Kõik päevad E - R L - P Esmaspäev, Teisipäev Pühapäev	-	31
Para	meetrid	-	-	-	
ĸ	üttekontuur 1	-	-	-	
	Temperatuuriastmed	-	-	-	
	Küte	21,0°C	0,0°C 30,0°C (mitte madalam, kui Ökoreziim)	°C	
	Ökoreziim	15,0°C	0,0°C 30°C(mitte madalam, kui Külmumiskaitse ja mitte kõrgem, kui Küte)	°C	
	Külmumiskaitse	5,0°C	0,0°C 30°C (mitte madalam, kui Ökoreziim)	°C	
	Soojenemise kiirus	Normaalne	Ökonoomne / Normaalne/ Kiir		32
К	üttekontuur 2	-	-	-	
	Temperatuuriastmed	-	-	-	
	Küte	21,0°C	0,0°C 30,0°C (mitte madalam, kui Ökoreziim)	°C	
	Ökoreziim	15,0°C	0,0°C 30°C(mitte madalam, kui Külmumiskaitse ja mitte kõrgem, kui Küte)	°C	
	Külmumiskaitse	5,0°C	0,0°C 30°C (mitte madalam, kui Ökoreziim)	°C	
	Soojenemise kiirus	Normaalne	Ökonoomne / Normaalne/ Kiir		

6.1.3 PEAMENUU: Soe vesi

Menüüstruktuur Soe vesi Soe vesi	Põhiseadistus	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel	Kirjeldus leheküljel
Kuuma vee ja ringvoolu pump	Eraldi	Eraldi programmid / Vastav		
	programmid	kütteprogr.		
Sooja vee programm ¹⁾	-	-	-	
Muutmine	-	-	-	
Kõik päevad				
P1, P2 P6				
E - R				
P1, P2 P6				
L - P		→ Tabelid lehekuljel 79		
P1, P2 P6				33
Esmaspäev, Teisipäev				
D1 D2 D6				
P1, P2 P0	г ;			
algseadistusele		EI / Jan		
Vaatamine	-	-	-	
Kõik päevad /	-	-	-	
E-R/				
Esmaspäev. Teisipäev				
Pühapäev				
Ringl.pumba programm ¹⁾	-	-	-	
Muutmine	-	-	-	
Kõik päevad				
P1, P2 P6				
E - R				
P1, P2 P6				
L - P		→ Tabelid leheküljel 80		
P1, P2 P6				
Esmaspäev, Teisipäev				35
Punapaev				
P1, P2 P6	r:		1	
algseadistusele	EI	EI/Jan		
Vaatamine	_	_	_	
Kõik päevad /	_	-	_	
E - R /				
L - P /				
Esmaspäev, Teisipäev Pühapäev				

Me So	enüüstruktuur Soe vesi e vesi	Põhiseadistus	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel	Kirjeldus leheküljel
Pa	rameetrid	-	-	-	
	Salvesti temp. küttereziimil	60°C	15°C 60°C	°C	
	Salvesti temp.ökoreziimil	50°C	15°C 60°C	°C	35
	Sooja vee eelistus	Eelistus	Eelistus / Osaline eelistus		
	Ringluspumba töö	4/h	1/h 7/h	/h	
Te	rm. desinfektsioon	-	-	-	
	Tööreziim	Käsireziim	Käsireziim / Automaatreziim		
	Tööreziimi olek	Ei tööta	Ei tööta / Nüüd käivitada		26
		Töötab	Töötab / Seis		
	Kellaaeg	01:00 h	00:00 h 23:45 h	h	
	Ajaintervall	7 d	1 d 30 d	d	

1) Ainult....korral Eraldi programmid

6.1.4 PEAMENUU: Üld. Seadistused

Menüü struktuur Üldseadistused Üld. Seadistused		Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Kel	laaeg ja kuupäev	-	-	-	
	Kellaaeg	:	00:00 23:59 (tundides/ minutites – sammud)	-	
	Kuupäev		01.01.2005 31.12.2099 (aastal/kuul/päeval-sammud)	-	37
	Suve-/talveajale ümberlülitus	Jah	Jah / Ei		
	Kella seadistamine	0,0 s/nädal	-60,0 s/nädal +60,0 s/nädal	s/nädal	
Näi	du formaat	-	-	-	
	Kuupäev	PP.KK.AAAA	PP.KK.AAAA või KK/PP/AAAA		
	Kuvari kontrastsus	vastav tehase kontroll	25% 75%	%	
	Standardnäidu info	llma ISM-ta ja salvestita:Välistemperatuur Välistemperatuur	Välistemperatuur / Kuupäev		
		llma ISM-ta, salvestiga:Välistemperatuur Välistemperatuur	Välistemperatuur / Kuupäev / Salvesti temperatuur		37
		ISM-ga ja salvestiga:Päik.ringl.pumba olek Sol.ringl.pumba olek	Sol.ringl.pumba olek / Solarsüst.efektiivs/ Välistemperatuur / Kuupäev / Salvesti temperatuur		
		ISM-ga ja salvestita:Päik.ringl.pumba olek Sol.ringl.pumba olek	Sol.ringl.pumba olek / Solarsüst.efektiivs/ Välistemperatuur / Kuupäev		
Kla	hvilukustus	Väljas	Väljas / Sees		37
Keel		Eesti	Eesti / Polski / Latviešu / Lietuvių		37

6.1.5 PEAMENUU: Solar

Menüüstruktuur Päikese- energia Solar	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
T2: Solar Salvesti maks. temperatuur	60°C	15°C 95°C	°C	
TB: Salvesti B maks. Temperatuur	60°C	15°C 95°C	°C	
TC: Salvesti C maks. Temperatuur	60°C	15°C 95°C	°C	38
Optimeerimise mõju soe vesi	0 К	0 K (= Funktsioon väljas) 20 K	К	
Küttekontuuri optimeerimise mõju 1	0 К	0 K (= Funktsioon väljas) 5 K	к	
Küttekontuuri optimeerimise mõju 2	0 К	0 K (= Funktsioon väljas) 5 K	к	

6.2 Puhkuseprogramm

Peamenüü: Puhkus Puhkus

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 24

Kasutage seda menüüd, kui Te mitmeks päevaks soovite mingit erilist toimimismoodust ilma teie seadistuseta üksikute programmide ja parameetrite muutmiseks.

Puhkuseprogrammis reguleeritakse küttekontuuri ja soojavee kuumutamist seadistatud toimimismoodusega (külmumiskaitse on tagatud).

- Algus:
 - Juhul, kui Algus on täna, algab puhkuseprogramm koheselt.
 - Juhul, kui Algus on homme või hiljem, algab puhkuseprogramm k. 00:00 seadistatud päeval.
- Lõpp: Puhkuseprogramm lõppeb k.l 23:59 seadistatud päeval.
- Küttekontuur 1: küttekontuuri 1 toimimismoodus puhkuseprogrammi jooksul.
- Küttekontuur 2: küttekontuuri 2 toimimismoodus puhkuseprogrammi jooksul.
- Soe vesi: Sooja vee kuumutamise toimimismoodus puhkuseprogrammi kestel.
- Tsirkulatsioonipump: Ringluspumba toimimismoodus puhkuseprogrammi kestel.
- Termiline desinfektsioon: Soojavee termilise desinfektsiooni toimimismoodus puhkuseprogrammi kestel.

Kui puhkuseprogramm on aktiivne, ilmub standardnäit — ja näit. **PUHKUS KUNI 30.09.2005**.

Puhkuseprogrammi enneaegne lõpetamine:

- Menüü Puhkus > Algus valida ja vajutada.
 Kuvarile ilmub --:--.
- ► Seadistuse salvestamiseks vajutage valikunuppu ^A/_{ak}.

6.3 Kütteprogramm

Peamenüü: Küte Küte

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 25



Kütteseadme pealevooluregulaator seadistada maksimaalsele vajalikule pealevoolutemperatuurile.

6.3.1 Kellaajaline/Temperatuuritaseme programm

Û	
	_

Programm seadistada ühekordselt tähtsamate eluliste olukordade jaoks(näit.hommikupoolne vahetus, teine vahetus, puhkus, jne), seeläbi on võimalik hiljem kiirelt sobivat programmi aktiveerida.

Menüü: Küte > Programm

Kasutage seda menüüd, kui Te mingi küttekontuuri jaoks soovite kütteprogrammi Teie isikliku aja-/temperatuuritaseme profiiliga. Kütteprogramm on ainult siis aktiivne, kui toimimismooduste ümberlüliti on seadistatud asendisse ().



Joon. 17 Näide: Kütteprogramm aja-/ temperatuuritaseme profiiliga.

Menüü: Küte > Programm > Aktiveerimine

 Kütteprogramm 1. ja 2. küttekontuurile valida ja aktiveerida.

Menüü: Küte > Programm > Muutmine

Seadistusvõimalused:

- Maksimaalselt kuus lülitusaega päeva kohta kolme erineva toimimismoodusega (Küte ½ / Ökoreziim (/ Külmumiskaitse ≵).
- Valikuliselt iga päeva jaoks erinevaks ajaks või samaks ajaks:
 - Iga päev (Kõik päevad)
 - Esmaspäev kuni Reede (E R)
 - Laupäev ja pühapäev (L P)
- Lühim lülitusperiood on 15 minutit (= 1 segment).

6 Teie isiklikku kütteprogrammi kopeerida ja seadistada:

- Eelseadistatud kütteprogramm kopeerida.
- Teie isiklikud lülitusajad ja nendele vastavad toimimismoodused seadistada:
 - Mittevajalikud lülitusajad kustutamisega deaktiveerida.
 - **Kõik päevad**: Igal päeval alustada samal ajal valitud toimimismoodust.
 - E R: Esmaspäevast kuni reedeni alustada samal ajal valitud toimimismoodust.
 - L P: Laupäeval ja pühapäeval alustada samal ajal valitud toimimismoodust.
 - Üksikul nädalapäeval (näit. t Neljapäev): Igal päeval alustada samal ajal valitud toimimismoodusega.
 - Kui Te ei soovi lülitusaegu ja toimimismooduseid muuta, jätke need vahele, kasutades ^x/_a ○ või <u>†</u>○.



Juhul, kui programmeerimine näit. Neljapäev jaoks erineb ülejäänud nädalapäevadest, ilmub valikus Kõik päevad ja E - R kõigi väärtuste jaoks Küte al.. S.t., et pole ühiseid lülitusaegu ega toimimismooduseid selle valiku jaoks.

- ▶ Kütteprogramm lähtestada põhiseadisusele
 → lehekülg 22.
- Kütteprogrammi nimetus muuta allo ja 10 ja
 abil. Kuvatavad 18 märki võib valida pakutavate tähtede ja numbrite seast.



Tühikumärgid sisestada:

 Kui olemasolevad märgid on tumedad, kustutada abil (tühikumärgid =_).

Menüü: Küte > Programm > Vaatamine

 Kütteprogrammi lülitusaegu ning neile vastavaid toimimismooduseid või temperatuure Kõik päevad, E - R, L - P või üksikute nädalapäevade jaoks vaadelda kui segmentringi.

6.3.2 Toimimismooduse temperatuur ja kuumutamise kiirus

Menüü: Küte > Parameetrid

Kasutage antud menüüd, et sobitada Temperatuuritasemed kestvalt 3 toimimismooduse (**Küte** ☆ / **Ökoreziim** 《 / **Külmumiskaitse** 臻) jaoks ja soojenemise kiirus Teie isiklike soovide ja Teie eluruumi vajaduste kohaselt.

Menüü: Küte > Parameetrid

> Küttekontuur > Temperatuuriastmed

- Soovitav ruumitemperatuur Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 toimimismooduste jaoks seadistada:
 - Küte 🔆 = maksimaalne vajalik temperatuur (näit. kui inimesed viibivad eluruumides ja soovivad mugavat ruumitemperatuuri).
 - Ökoreziim ((= keskmine vajalik temperatuur (näit. juhul, kui piisab madalamast ruumitemperatuurist või kui inimesed on majast väljas või magavad ja hoone ei tohi eriti maha jahtuda).
 - Külmumiskaitse * = minimaalne vajalik temperatuur (näit. juhul, kui kõik inimesed majast väljas on või magavad ja hoone tohib maha jahtuda). Silmas pidada olemasolevaid koduloomi ja toataimi.

Menüü: Küte > Parameetrid

> Küttekontuur > Soojenemise kiirus

- Soovitav soojenemise kiirus Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks:
 - Ökonoomne = hoone soojeneb aeglaselt ja seejuures säästetakse energiat.
 - Normaalne = hoone soojeneb "normaalse" kiirusega.
 - Kiir = hoone soojeneb kiiresti ja seeläbi saavutab maksimaalse mugavuse.

6.4 Soojavee programm

Peamenüü: Soe vesi Soe vesi

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 27



Kütteseadme soojavee temperatuuriregulaator seadistada maksimaalsele vajalikule soojavee temperatuurile. Juhul, kui soojaveesalvesti on ühendatud pärast hüdraulilist eraldit IPM-ga, siis seada kütteseadme pealevoolutemperatuuri regulaator parempoolsesse lõppasendisse.

6.4.1 Soojaveeprogrammi toimimine

Menüü: Soe vesi > Kuuma vee ja ringvoolu pump

Selle menüüga saate Te valikuliselt

 Aktiveerida Teie isikliku soojaveeprogrammi. Soovituslik väärtus süsteemidele kaugjuhtimisega FB 100.

-või-

 Soojaveeprogramm ühendada kütteprogrammiga. See on otstarbekas juhul, kui Te sageli vahetate kütteprogrammi. Soojaveeprogrammi sobitamine toimub siis automaatselt. Soovituslik väärtus süsteemidele ilma kaugjuhtimiseta FB 100.

Vastav kütteprogr. (Automaatne

toimimismoodus koos kütteprogrammiga):

- Soojaveesalvestiga:
 - Salvesti temp. küttereziimil¹⁾ järgi seadistatud soojavee temperatuurile vastavalt, kui küttekontuuri toimimismoodus Küte 🔆 on töös või
- Soojavee temperatuuri seadistamise
 → peatüki 6.4.5 lehekülg 35

järgmise tunni jooksul **Küte** toimimismoodusele lülitatud.

- Muidu vastavalt seadistatud Salvesti temp.ökoreziimil¹⁾ 1), kui üks küttekontuuridest toimib moodusel Ökoreziim ((.
- Muidu soe vesi Külmumiskaitse (15°C fikseeritud väärtus).
- Kombikütteseadmetes:
 - Soe vesi Sees,kui üks küttekontuuridest toimib toimimismoodusel Küte või on töötanud viimase tunni kestel toimimismoodusel Küte k.
 - Muidu Soe vesi Väljas
- Soojaveesalvesti ringluspumbaga:
 - Ringluspump Sees ja ringluspumba käivitused seadistuste kohaselt
 (→ peatükk 6.4.5 leheküljel 36, kui üks küttekontuuridest toimib toimimismoodusel Küte ☆.
 - Muidu ringluspump Väljas.

Eraldi programmid (sõltumatud ajaprogrammid):

- Automaatne vaheldumine Soe vesi Sees²⁾ / Väljas²⁾ või erinevate soojavee temperatuuride vahel³⁾ ja ringluspump Sees / Väljas vastavalt sisestatud programmile.
- Ringluspumba käivitused vastavalt seadistusele (→ peatükk 6.4.5 leheküljel 36).

- 2) kombikütteseadmega soe vesi
- 3) salvestiga veesoojenduse

6.4.2 Kellaajaline-/tempearatuuritaseme programm sooja vee kuumutamiseks salvestis

Menüü: Soe vesi > Sooja vee programm

Kasutage seda menüüd, kui Te soojavee kuumutamiseks soovite programmi Teie isikliku aja-/temperatuuritaseme profiiliga.

Kellaajaline-/tempearatuuritaseme programm on ainult sel juhul seadistatav ja aktiivne, kui **Soe** vesi > Sooja vee programm > Eraldi programmid

on seadistatud.



Joon. 18 Näidis-soojavee programm aja-/ temperatuuritaseme profiiliga

Seadistusvõimalused

- Maksimaalselt kuus lülitusaega soojavee temperatuuridega 15°C ja 60°C vahemikus.
- Valikuliselt Kõik päevad / E R / L P jaoks ühesugused kellaaajad või iga päeva jaoks erinevad kellaajad.
- Lühim lülitusperiood on 15 minutit (= 1 segment).

Seadistage lülitusajad ja soojavee temperatuur



Mittevajalikud lülitusajad kustutamisega deaktiveerida.

Nädalapäevad, lülitusajad ja neile vastavad soojaveetemperatuurid seadistada nii, nagu see on kirjeldatud peatükis 6.3 leheküljel 31 või neid vaadelda.

6.4.3 Ajaprogramm sooja vee jaoks kombikütteseadmetes

Menüü: Soe vesi > Sooja vee programm

Kasutage antud menüüd juhul, kui Te soojavee kuumutamiseks ajaprogrammi soovite. Kellaajaline-/tempearatuuritaseme programm on ainult sel juhul seadistatav ja aktiivne, kui **Soe vesi > Sooja vee programm > Eraldi programmid** on seadistatud.

- Automaatne vaheldumine Soe vesi Sees / Väljas vahel vastavalt sisestatud ajaprogrammile.
- Sees: Juhul, kui Öko-klahv kütteseadmel pole alla vajutatud, on kuum vesi kohe kasutatav.
- Väljas: Kütteseadmesisene soojusvaheti ei jää soojaks, seepärast saab sooja vett alles pärast pikemat vee väljalaskmist soojaveekraanist.

Seadistusvõimalused

- Maksimaalselt kuus lülitusaega päeva kohta kahe erineva toimimismoodusega (Sees / Väljas).
- Valikuliselt Kõik päevad / E R / L P jaoks ühesugused kellaaajad või iga päeva jaoks erinevad kellaajad.
- Lühim lülitusperiood on 15 minutit (= 1 segment).

Seadistage lülitusajad ja soojavee temperatuur



Mittevajalikud lülitusajad kustutamisega deaktiveerida.

Nädalapäevad, lülitusajad ja neile vastavad toimimismoodused (**Sees** / **Väljas**) seadistada nii, nagu see on kirjeldatud peatükis 6.3 leheküljel 31 või neid vaadelda.

6.4.4 Ajaprogramm ringluspumba jaoks (ainult koos soojaveesalvestiga)

Menüü: Soe vesi > Ringl.pumba programm

Kasutage antud menüüd juhul, kui Te ringluspumba jaoks ajaprogrammi soovite. Ajaprogramm on ainult sel juhul seadistatav ja aktiivne, kui **Soe vesi > Sooja vee programm**

- > Eraldi programmid on seadistatud.
- Automaatne vaheldumine Ringluspump Sees / Väljas vahel vastavalt sisestatud ajaprogrammile.
 - Sees: Ringluspumba käivitused vastavalt seadistusele (→ peatükk 6.4.5 leheküljel 36).
 - Väljas: Ringluspump jääb seisma.

Seadistusvõimalused

- Maksimaalselt kuus lülitusaega päeva kohta kahe erineva toimimismoodusega (Sees / Väljas).
- Valikuliselt Kõik päevad / E R / L P jaoks ühesugused kellaaajad või iga päeva jaoks erinevad kellaajad.
- Lühim lülitusperiood on 15 minutit (= 1 segment).

Seadistage lülitusajad ja toimimismoodus



Mittevajalikud lülitusajad kustutamisega deaktiveerida.

Nädalapäevad, lülitusajad ja neile vastavad toimimismoodused (**Sees** / **Väljas**) seadistada nii, nagu see on kirjeldatud peatükis 6.3 leheküljel 31 või neid vaadelda.

6.4.5 Sooja vee parameetrid

Menüü: Soe vesi > Parameetrid > Salvesti temp. küttereziimil

See menüüpunkt on ainult siis aktiivne, kui Soe vesi > Sooja vee programm > Vastav kütteprogr. on seadistatud (→ peatükk 6.4.1 leheküljel 33). Seadistage siin soovitav soojavee temperatuur Teie soojaveesalvesti jaoks.

Menüü: Soe vesi > Parameetrid > Salvesti temp.ökoreziimil

See menüüpunkt on ainult siis aktiivne, kui **Soe** vesi > Sooja vee programm > Vastav kütteprogr. on seadistatud (→ peatükk 6.4.1 leheküljel 33). Seadistage siin soovitav soojavee temperatuuri vähendamine Teie soojaveesalvesti jaoks.

Menüü: Soe vesi > Parameetrid > Sooja vee eelistus

See menüüpunkt on ainult siis aktiivne, kui **Sooja** vee konfiguratsioon süsteemi konfiguratsioon on seadistatud IPM nr. x salvesti 3...10 peale (→ peatükk 8.1.1 leheküljel 46). Kasutage seda menüüd juhul, kui Te salvesti laadimise ajal tahate jätta küte sisselülitatuks (näit. hoonetes, kus on vähene isolatsioon ja madala välistemperatuuri korral).

- **Eelistus**: Salvesti laadimise ajal on küte välja lülitatud. Pumbad jäävad seisma ja segistiventiilid on suletud.
- Osaline eelistus: salvesti laadimise ajal soojenevadja segistiga küttekontuurid edasi, pumbad töötavad ning segisti reguleerib soovitud kütte temperatuuri. Segistita küttekontuur lülitatakse välja, et see liiga kuumaks ei läheks. Koos Osaline eelistus kestab salvesti laadimine kauem.

Menüü: Soe vesi > Parameetrid > Ringluspumba töö

Antud menüüpunk on ainult siis aktiivne, kui süsteemis on olemas ringluspump.

See menüüpunkt määratleb ringluspumba käivituste arvu tunnis, ringluspumba **Sees** oleku ajal. Seadistamisel:

- **1/h** kuni **6/h** jääb ringluspump iga käivitamise korral 3 minutiks tööle.
- 7/h korral töötab ringluspump pidevalt Seesoleku ajal.

Ringluspumba **Väljas** oleku korral jääb ringluspump seisma.

6.4.6 Sooja vee termiline desinfitseerimine

Menüü: Soe vesi > Term. desinfektsioon

See menüü on ainult siis aktiivne, kui sooja vee kuumutamine toimub soojaveesalvestis. Me soovitame termilist desinfektsiooni regulaarselt läbi viia.

Juhul, kui Teil on kombikütteseade, järgige kütteseadme juhendis ära toodud nõuandeid.



Hoiatus: Põletusoht kuuma veega! Kuum vesi võib põhjustada raskeid põletushaavu.

- Termilist desinfektsiooni teostada ainult väljaspool normaalset tööaega.
- Elanikke hoiatada põletushaavade ohu eest ja termilise desinfektsiooni korral kindlasti selle järel valvata.

Tööreziim:

- Automaatreziim: Termiline desinfektsioon käivitub automaatselt, vastavalt seadistatud käivitustingimustele. Võimalik on termilist desinfektsiooni katkestada ja käsitsi sisse lülitada.
- Käsireziim: Termilist desinfektsiooni on võimalik Tööreziimi olekkorral vaid üks kord alustada.
- Tööreziimi olek:
 - Ei tööta: Ei toimu mingit termilist desinfektsiooni. Nüüd käivitada abil saab termilist desinfektsiooni ühel korral alustada.
 - Töötab: toimub termiline desinfektsioon.
 Seis abil saab termilist desinfektsiooni katkestada.
 Kui Solar valik E term. desinfektsioon on sisse lülitatud (→ peatükk 8.4 leheküljel 57) ja temiline desinfektsioon on katkestatud Seis abil, ilmub päikeseenergia süsteemi salvestis termilise desinfektsiooni temperatuuri mittesaavutamise korral 5 minuti jooksul rikketeade (rike 54, → peatükk 9.1 leheküljel 67).
- Kellaaeg: Automaatse termilise desinfektsiooni alustamise aeg.
- Ajaintervall: Ajavahemik kuni järgmise termilise desinfektsiooni automaatse alustamiseni.
6.5 Üldseadistused

Peamenüü: Üldseadistused Üld. Seadistused

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 28

6.5.1 Kellaaeg, Kuupäev ja Suve-/talveajale ümberlülitus

Menüü: Üld. Seadistused > Kellaaeg ja kuupäev

Kasutage seda menüüd, kui Te kellaaega ja kuupäeva soovita korrigeerida.

- Kellaaeg: Kellaaeg uuesti seadistada, kui toitepinge oli katkenud kauem, kui 12 tundi.
- Kuupäev: Vt. ülal Kellaaeg. Tegelik nädalapäev (näit. t E) leitakse automaatselt.
- Suve-/talveajale ümberlülitus: Atomaatne Suve-/talveajale ümberlülitus sisse või välja lülitada.
- Kella seadistamine: Seadistada kellaaja korrigeerimistegur. Selline korrigeerimine toimub ühel korral nädalas. Näide:
 - Kellaaja hälve on ca –3 minutit aastas
 - -3 minutit aastas vastab
 –180 sekundit aastas
 - 1 aasta = 52 nädalat
 - -180 sekundit : 52 nädalat
 = -3,46 sekundit nädalas
 - Korrigeerimistegur = +3,5 s/nädal

6.5.2 Näidu formaat

Menüü: Üld. Seadistused > Näidu formaat

Kasutage antud menüüd juhul, kui Te näidu formaati tahaks oma isikliku soovi .kohaseks muuta.

- Kuupäev: Kuupäeva näidu formaat valida kas PP.KK.AAAA või KK/PP/AAAA (P = päeva number, K = kuu number, A = aasta number).
- Kuvari kontrastsus: Näidu kontrastsus seadistada vahemikus 25% kuni 75%.
- Standardnäidu info: Soovitav info seadistada, mis kuvatakse standardnäidu kõige ülemises reas.

6.5.3 Klahvilukustus

Menüü: Üld. Seadistused > Klahvilukustus

Kasutage seda menüüd juhul, kui Te soovite klahvide funktsioone lukustada laste eest, ebasoovitava juurdepääsu vältimiseks.

Juhul, kui **Klahvilukustus** on aktiivne ja standardnäidu ajal vajutatakse mingit lukustatud klahvi, ilmub kuvarile selgitav info.

Û	

Toimimismooduste ümberlüliti muudetud seaded muutuvad aktiivseks kohe pärast seda, kui **Klahvilukustus** tühistatakse.

Klahvilukustus tühistamine:

 A^m ja - samaaegselt allavajutatult hoida, kuni vastav teade kuvatakse.

6.5.4 Keel

Menüü: Üld. Seadistused > Keel

Kasutage antud menüüd juhul, kui Te soovite näidu teksti muus keeles.

6.6 Päikese-energia süsteemi seadistused

Peamenüü: Päikese-energia süsteem Solar

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 29

Kasutage seda menüüd juhul, kui Te soovite salvesti temperatuuri piirata või nõutavat soojavee temperatuuri ja nõutavat pealevoolu temperatuuri optimeerida, olenevalt võimalusest kasutada päikese-energiat, sõltuvalt Teie asukohast.

Salvesti temperatuuri piiramine

Selleks, et võimalikult palju päikese-energiat salvestada, on vajalik kõrge salvesti temperatuur.

Salvesti temperatuuri piiramine hoiab ära joogivee ülekuumenemise. Kasutuselevõtmisel võetakse temperatuuriväärtus üle moodulist ISM.



Hoiatus: Põletusoht kuuma veega! Salvesti temperatuuril üle 60°C.

- Juhul, kui salvesti temperatuuri piirang seadistatakse > 60 °C paigaldada soojaveetorusse termostaat-joogiveesegisti TWM 20 (lisatarvik).
- ▶ TWM 20 seadistada max. 60°C.
- T2: Solar Salvesti maks. temperatuur: Salvesti temperatuur > 60°C ainult kraanist võetava vee temperatuuri piiramisel termostaat-joogiveesegistiga.
- TB: Salvesti B maks. Temperatuur: Antud parameeter on ainult päikeseenergia laadimissüsteemi põhivariandis aktiivne. Salvesti temperatuur > 60 °C ainult kraanist võetava vee temperatuuri piiramisel termostaat-joogiveesegistiga.

 TC: Salvesti C maks. Temperatuur: Antud parameeter on ainult päikeseenergia esmase/ teisese süsteemi põhivariandis või lisaküttega aktiivne. Salvesti temperatuur > 60°C ainult kraanist võetava vee temperatuuri piiramisel termostaat-joogiveesegistiga. Selline mehaaniline temperatuuripiiramine pole vajalik juhul, kui salvesti C on vaid puhversalvesti.

Päik.en.süsteemi opt.

Selleks, et võimalikult palju päikese-energiat ära kasutada, on otstarbekas kütteseadme nõutavat temperatuuri vähendada. Antud regulaatoriga on selline vähendamine võimalik, sõltuvalt päikeseenergia kättesaadavusest, teostada automaatselt **Optimeerimise mõju soe vesi** ja **Küttekontuuri optimeerimise mõju** abil.

Üksikasjalikumat infot spetsialisti jaoks → peatükk 8.5.8 leheküljel 63

- Optimeerimise mõju soe vesi: Maksimaalne nõutava sooja vee temperatuuri vähendamine päikese-energia mõju arvel. Näide:
 - Sooja vee nõutav temperatuur = 60°C
 - Optimeerimise mõju soe vesi = 15 K
 - Soojavee nõutav temperatuur kütteseadme jaoks = 60°C- 15 K
 - Eeldades, et on võimalik kasutada piisavalt päikese-energiat, seadistatakse maksimaalne vähendamine ja kütteseade kuumutab sooja vee kuni 45°Cning ülejäänud 15K on võimalik saada päikeseenergia süsteemi poolt soojendatuna.

- Küttekontuuri optimeerimise mõju 1: Päikese-energia mõju küttevõimsusele, mis juhitakse lisaks küttekontuuri 1. Kõrgema väärtuse korral piiratakse pealevoolutemperatuuri küttekõveraga rohkem (täpsem informatsioon spetsialistile → peatükk 8.3.1 ja 8.3.2 leheküljel 52). Samaaegselt vähendatakse liigset temperatuuri hoones ja seeläbi suureneb mugavus.
 - Küttekontuuri optimeerimise mõju 1 suurendada juhul, kui küttekontuur 1 ruume kütab, millel on suur akende pind ja mis on suunatud lõuna suunas.
 - Küttekontuuri optimeerimise mõju 1 mitte suurendada juul, kui küttekontuur 1 ruume kütab, millel on väike akende pind ja mis on suunatud põhja suunas.
- Küttekontuuri optimeerimise mõju 2: Täpselt samuti, nagu see oli kirjeldatud Küttekontuuri optimeerimise mõju 1 all.

ſ		
	H	
	JЦ	
t –		

Optimeerimise mõju soe vesi ja Küttekontuuri optimeerimise mõju alustavad toimimist kõige varemalt

pärast kalibreerimisfaasi, 30 päeva pärast päikese-energia süsteemi kasutuselevõtmist.

7 Teabekuva

Menüü: INFO

Siin võib kuvada mitmesugust süsteemiinfot.

Menüüstruktuuris liikumised on üksikasjalikult kirjeldatud peatükis 5.2 leheküljel 19.

ſ	0
	П

Menüüpunkte kuvatakse ainult sel juhul, kui süsteemi vastav osa on olemas ja/või aktiivne on ning kui seda ei juhita kaugjuhtimisega. Mõnda menüüpunkti ei kuvata juhul, kui need on mingi teise menüüpunkti seadistusega välja lülitatud.

Menüü INFO ülevaade INFO

Alljärgnev tabel annab

- Ülevaate menüüstruktuurist (veerg 1). Menüü ulatus on erinevate halltoonidega tähistatud. Näit. on menüüd Kasutusjuhend ja Kütteseade samal tasandil.
- Erinevatest näiduvõimalustest ülevaate saamiseks (veerg 2).
- Üksikute infopunktide kirjeldamiseks (veerg 3).

Menüüstruktuur INFO	Varieeruv näidiskuva	Kirjeldus
Kasutusjuhend	-	-
Uue temperatuuri seadistamine: pöörake valikunuppu	-	Mitmesugused nõuanded hooldamiseks.
Kütteseade	-	-
Välistemperatuur	10,0°C	Tegelik välistemperatuur.
Küttereziim võimalik	Jah / Ei	Näitab, kas kütteseade on töövalmis.
Tegelik pealevoolu- temperatuur	55,0°C	Kütteseadme tegeliku pealevoolutemperatuur.
Põleti	Sees / Väljas	Põleti olek.
Küttepump	Sees / Väljas	Kütteseadme pumba lülitusseisund.
Maksimaalne peale- voolutemperatuur	75,0°C	Kütteseadmel seadistatud maksimaalne pealevoolutemperatuur.
Maksimaalne sooja vee temperatuur	60,0°C	Kütteseadmel seadistatud maksimaalne soojavee temperatuur.
Kontroll nõutav	Jah / Ei	Näitab, et kütteseadme hooldamine/kontroll on vajalik.

Menüüstruktuur INFO		Varieeruv näidiskuva	Kirjeldus
Kü	ttekontuur 1	-	-
	Tööreziim	Automkütmine / Autom ökoreziim/ Autom- külmum.kaitse/ Küte / Ökoreziim/ Külmumiskaitse / Puhkus-autom. / Puhkus- kütmine / Puhkus-öko / Puhkus-külmum.kaitse/ Põrandakuiv. ootel/ Põrandakuiv. töötab	Küttekontuur 1 tegelik toimimismoodus või eri-toimimismoodus.
	Soovitud ruumitemperatuur	25,0°C	Regulaatoriga või kaugjuhtimisega FB 10 nr.1 tagatav ruumitemperatuur küttekontuur 1 jaoks (ainult sel juhul, kui ruumitemperatuuri ühendus on aktiveeritud).
	Tegelik ruumitemperatuur	22,0°C	Regulaatori poolt mõõdetav ruumitemperatuur (ainult regulaatori seinale paigaldamise korral).
	Ruumitemperatuur FB10	23,0°C	Kaugjuhtimise FB 10 nr.1 poolt mõõdetav ruumitemperatuur.
	Nõutav peale- voolutemperatuur	75,0°C	Regulaatori poolt arvestatav ja Küttekontuur 1 nõutav pealevoolutemperatuur.
	Tegelik pealevoolu- temperatuur	47,0°C	Küttekontuuris 1 mõõdetud pealevoolutemperatuur.
	Küttepump	Sees / Väljas	Küttekontuur 1 küttepumba lülitusseisund.
	Tegelik segisti asend	85% avatud	Küttekontuur 1 segisti tegelik avatusmäär.
Kü	ttekontuur 2	-	-
	Tööreziim	Automkütmine / Autom ökoreziim/ Autom- külmum.kaitse/ Küte / Ökoreziim/ Külmumiskaitse / Puhkus-autom. / Puhkus- kütmine / Puhkus-köko / Puhkus-külmum.kaitse/ Põrandakuiv. ootel/ Põrandakuiv. töötab	Küttekontuur 2 tegelik toimimismoodus või eri- toimimismoodus.
	Soovitud ruumitemperatuur	23,0°C	Regulaatoriga või kaugjuhtimisega FB 10 Nr.2 tagatav ruumitemperatuur küttekontuur 2 jaoks (ainult sel juhul, kui ruumitemperatuuri ühendus on aktiveeritud).
	Tegelik ruumitemperatuur	20,0°C	Regulaatori poolt mõõdetav ruumitemperatuur (ainult regulaatori seinale paigaldamise korral).
	Ruumitemperatuur FB10	21,0°C	Kaugjuhtimise FB 10 Nr.2 poolt mõõdetav ruumitemperatuur.
	Nõutav peale- voolutemperatuur	67,0°C	Regulaatori poolt arvestatav ja Küttekontuur 2 nõutav pealevoolutemperatuur.
	Tegelik pealevoolu- temperatuur	47,0°C	Küttekontuuris 2 mõõdetud pealevoolutemperatuur.
	Küttepump	Sees / Väljas	Küttekontuur 2 küttepumba lülitusseisund.
	Tegelik segisti asend	62% avatud	Küttekontuur 2 segisti tegelik avatusmäär.

Menüüstruktuur INFO		Varieeruv näidiskuva	Kirjeldus
Soe	vesi	-	-
Г	ööreziim	Soe vesi kohe / Autom sisse / Automvälja / Puhkus-autom. / Puhkus- sisse / Puhkus-välja	Kombikütteseadme tegelik toimimismoodus või eri- toimimismoodus sooja vee saamiseks.
		Soe vesi kohe / Term. desinfektsioon/ Automaatreziim/ Puhkus- autom. / Puhkus 15°C	Soojaveesalvesti tegelik toimimismoodus või eri- toimimismoodus
s t	Soovitud sooja vee emperatuur	60,0°C	Regulaatorilt nõutav soojavee temperatuur
1 t	egelik sooja vee emperatuur	40,0°C	Tegelik mõõdetav soojavee temperatuur
S	Sooja vee kuumutamise olek	Töötab / Väljas	Sooja vee kuumutamise tegelik olek.
۷ م	'iimane termiline lesinfektsioon	Lõpetatud / Katkestatud / Töötab	Viimase termilise desinfektsiooni tulemus.
Klie	nditeenindus		
T	elefoninumber	(Telefoninumber)	Kütteseadmete firma (süsteemi paigaldaja) telefonimumber.
Ν	limi	(Nimi)	Kütteseadmete firma (süsteemi paigaldaja) nimetus.
Solar		-	-
	Standardsüsteem	-	Päikese-energia süsteemi põhi-süsteemiosa menüü.
	T1: 1. kollektori temperatuur	80,0°C	Kollektori temperatuurianduriga (T ₁) mõõdetav temperatuur.
	T2: Temp solarsüst. salvesti all	55,7°C	Alumise temperatuurianduriga (T ₂) mõõdetav temperatuur päikese-energia salvestis all.
	SP:1 kol.ringl.pumba olek	Töötab / Väljas	Päikese-energia süsteemi ringluspumba (SP) lülitusseisund.
	1. kollektori väljalülitus	Jah / Ei	Näitab, kas päikese-energiasüteemi ringluspumbal (SP) on kaitse-väljalülitus kollektori (T ₁) ülekuumenemise korral.
	Solar süst. salvesti olek	Täielikult laetud / Osaliselt laetud	Päikese-energia süsteemi salvesti olek
	SP:1. Kollekt. ringl.pumba tööaeg	12 463 h	Päikese-energia süsteemi ringluspumba (SP) töötundide arv, alates käikuandmisest.
L	isaküte	-	Päikese-energia süsteemi osa lisakütte menüü.
	T3: Salvesti temp. kütte tagasiv kõrgus	45,1°C	Kuumaveepoolse salvesti keskmise temperatuurianduriga (T ₃) mõõdetav temperatuur päikese-energia salvestis.
	T4: Kütte-tagasivoolu temp.	35,5°C	Temperatuurianduriga (T ₄) mõõdetav küttevõrgu tagasivoolutemperatuur.
	DWU1:Tagasivooluvent olek	Sees / Väljas	DWU1: tagasivoolu ventiili lülituse olek.
	Solarsüst. tagasivoolu tõus	Sees / Väljas	Näitab, kas tegelik päikese-energia on küttevõrgu jaoks kättesaadav.

Menüüstruktuur INFO Varieeruv näidisku		Varieeruv näidiskuva	Kirjeldus
2.	Kollektor	-	Menüü süsteemi osa, 2.kollektori jaoks
	TA: 2. kollektori temperatuur	87,4°C	Kollektori temperatuurianduriga (TA) mõõdetav temperatuur 2. kollektoril.
	PA: 2.kollekt. ringl.pumba olek	Töötab / Väljas	Päikese-energia süsteemi (PA) 2. kollektori pumba lülitusolek
	2. kollektori väljalülitus	Jah / Ei	Näitab, kas päikese-energiasüteemi ringluspumbal (PA) on kaitse-väljalülitus kollektorite (TA) ülekuumenemise korral.
	PA: 2 kollektori ringl.pumba tööaeg	5370 h	Päikese-energia süsteemi 2. kollektori ringluspumba (PA) töötundide arv, alates käikuandmisest.
Ür	nberlaadimissüsteem	-	Menüü süsteemi osa, joogivee laadimise jaoks.
	TB: Temperatuur salvestis B ülal	58,7°C	Salvesti ülemise temperatuurianduriga (TB) mõõdetav temperatuur salvestis B.
	PB: Laadimispumba olek	Töötab / Väljas	Joogivee laadimispumba (PB) lülitusolek.
	Salvesti B olek	Täielikult laetud / Osaliselt laetud	Salvesti B laadimise olek.
Es	mane/teisene süst	-	Menüü süsteemi osa, Esmase/teisese salvestisüsteemi jaoks.
	TC: Temperatuur salvestis C all	60,3°C	Salvesti alumise temperatuurianduriga (TC) mõõdetav temperatuur salvestis C.
	Hetkel laetakse	Salvesti C / Solar salvesti	Näitab, millist salvestit tegelikult laetakse (päikese- energia salvestit või salvestit C).
	PC:Solar süsteemi pumba olek	Sees / Väljas	Päikese-energia süsteemi teise ringluspumba (PB) lülitusolek Esmases/Teiseses süsteemis.
	DWUC: Esmase/teisese ventiili olek	Sees / Väljas	Esmase/Teisese ventiili (DWUC) lülitusolek esmases/ teiseses süsteemis.
	Salvesti C olek	Täielikult laetud / Osaliselt laetud	Salvesti C laadimisolek.
	Primaarse salvesti laadimise test	Töötab / Väljas	Esmase salvesti laadimise testimise mooduse olek.
	Test primaarse salvesti laadimiseks	17:30	Kellaaeg järgmise esmase salvesti laadimise testi jaoks.
Vä	iline soojusvaheti	_	Päikese-energia süsteemi osa, päikese-energia süsteemi soojusvaheti menüü.
	TD: Välise soojusvaheti temp.	99,8°C	Temperatuurianduriga (TD) mõõdetav temperatuur välisel soojusvahetil.
	PD: Sekundaarse ringluspumba olek	Töötab / Väljas	Välise soojusvaheti ja salvesti vahelise sekundaarse kontuuri pumba (PD), lülitusolek
Te	erm. desinfektsioon	-	Süsteemi osa, süsteemi termilise desinfektsiooni menüü.
	Termilise desinfektsiooni info	Töötab / Väljas	Tegelik termilise desinfektsiooni olek.
	PE: Olek pump term. desinfektsioon	Töötab / Väljas	Termilise desinfektsiooni pumba (PE) lülitusolek.

Menüüstruktuur INFO		Varieeruv näidiskuva	Kirjeldus
Solar süst. optim.		-	Konventsionaalse küttesüsteemi päikese-energia lisakütte optimeerimise menüü.
	Solarsüst.viimase tunni efekt.	120 Wh	Päikese-energia saagis viimase tunni jooksul (siin kuvatakse väärtusedainult sel juhul, kui menüüs Päik.en.süst. opt. on seadistatud korrektsed parameetrid → peatükk 8.5.8 leheküljel 63).
	Solarsüst. efekt täna	2,38 kWh	Päikese-energia saagis tegelikul päeval.
	Solarsüst. efekt. kokku 483,6 kWh I		Kogu saadud päikese-energia, alates kasutuselevõtmisest.
	Sooja vee temp. vähendatud	4,7 K	Tegelik kütteseadme poolt antava soojavee nõutava temperatuuri vähendamine, kasutatava päikese- energia arvel. Alustab alles 30 päeva pärast kasutuselevõtmist.
	Soovitud ruumitemp. KK. 1 vähendatud	1,3 K	Tegelik küttekontuuri 1 soovitava ruumitemperatuuri vähendamine, kasutatava päikese-energia arvel. Alustab alles 30 päeva pärast kasutuselevõtmist.
	Soovitud ruumitemp. KK. 2 vähendatud	1,3 K	Tegelik küttekontuuri 2 soovitava ruumitemperatuuri vähendamine, kasutatava päikese-energia arvel. Alustab alles 30 päeva pärast kasutuselevõtmist.
Rikked		40 Päikese-energia süsteem 03 FW 200 EA Kütteseade 	Tegelike rikete nimistu. Lähemat infot kuvatakse, valides ‡⊘ ja kinnitades ≛⊘.

8 Menüü seadistamine SPETSIALISTI TASAND(ainult spetsialistile)



Menüü seadistamine **SPETSIALISTI TASAND**ainult spetsialistile!

 SPETSIALISTI TASAND avada: <u>menu</u>ca. 3 sekunden vajutada.

Menüüstruktuuris liikumised,

programmeerimine, väärtuste kustutamine ja seadistuste lähtestamine põhiseadistusteks toimuvad nii, nagu seda on kirjeldatud üksikasjalikult peatükis 5.2 leheküljel 19.

8.1 Ülevaade ja seadistused SPETSIALISTI TASAND

Alljärgnev tabel annab

- Ülevaate menüüstruktuurist (veerg 1). Menüü ulatus on erinevate halltoonidega tähistatud. Näit. menüüs Kütteparameetrid on all-menüü Küttekontuur 1, Küttekontuur 2, Minimaalne välistemperatuur ja Hoone soojussalvestusvõime samadel tasemetel.
- Põhiseadistuste ülevaatega (veerg 2), et üksikuid menüüpunkte põhiseadistustest esile kutsuda.
- Ülevaatega üksikute menüüpunktide (veerg 3) seadistusvahemikust.
- Isiklike seadistuste sissestamiseks (veerg 4).
- Üksikute menüüpunktide (veerg 5) üksikasjaliku kirjelduse leidmiseks.



Menüüpunkte kuvatakse ainult sel juhul, kui süsteemi vastav osa on olemas ja/või aktiivne on ning kui seda ei juhita kaugjuhtimisega. Mõnda menüüpunkti ei kuvata juhul, kui need on mingi teise menüüpunkti seadistusega välja lülitatud.

Menüüpunkte seadistada alati järgemööda või need vahele jätta, neid muutmata. Seeläbi seadistatakse järgnevaid menüüpunkte automaatselt või need jäävad kuvamata.

Menüüstruktur Süsteemi konfiguratsioon Süsteemi konfigur.	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Autom. süsteemikonf. käivitus	Ei	Ei / Jah		
Sooja vee konfiguratsioon	Kombikütteseade	Ei / Kombikütteseade / Küttesüst. salvesti/ IPM nr. x salvesti 3 10		
Tsirkulatsioonipump	Ei	Ei / On olemas		
Küttekontuuri 1 konfiguratsioon	Sõltumatu IPM-ta	Ei / Sõltumatu IPM-ta/ Sõltumatu IPM-ga/ Sõltuv		
Küttekontuuri 1 kaugjuhtimine	Ei	Ei / FB 10 / FB 100		52
Küttekontuuri 2 konfiguratsioon	Ei	Ei / Sõltumatu IPM-ta/ Sõltumatu IPM-ga/ Sõltuv		
Küttekontuuri 2 kaugjuhtimine	Ei	Ei / FB 10 / FB 100		
ISM 1	Ei	Ei / On olemas		
ISM 2	Ei	Ei / On olemas		

8.1.1 SPETSIALISTI TASAND: Süsteemi konfigur.

8.1.2 SPETSIALISTI TASAND: Kütteparameetrid

Menüüstruktuur Kütte parameetrid Kütteparameetrid	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Küttekontuur 1	-	-	-	
Küttekontuuri kütmise tüüp	Radiaatorid	Algpunkt/lõpp-punkt / Põrandaküte / Radiaatorid / Konvektorid		53
Algpunkt	25°C	10°C 85°C	°C	55
Lõpp-punkt	75°C	30°C 85°C	°C	55
Väljalülitustemp.	75°C	30°C 85°C	°C	55
Maksimaalne peale- voolutemperatuur	80°C	30°C 85°C	°C	55
Ruumimõju	30%	0% 100%	%	55
Ruumimõju tööreziimide korral	Öko- Külmumiskaitse	Öko-Külmumiskaitse / Küte-Öko-Külmumisk.		55
Ruumimõju andur	Madalam temp.	Andur FB10-s / Sisemine andur / Madalam temp. (ainult koos FB 10)		55
Ruumitemperatuur offset	0,0 K	–5,0 K 5,0 K	К	55
Küte väljas madalama t°-tasemeni	Jah	Ei / Jah		56
Küte väljas välistemperatuuril	20,0°C	10,0°C 25,0°C, 99,0°C (= Funktsioon väljas)	°C	56
Külmumiskaitse piirtemperatuur	3,0°C	-5,0°C 10,0°C	°C	56
Ruumitemp-anduri seadistamine FB10-s	0,0 K	–3,0 K 3,0 K (ainult koos FB 10)	К	56
Segisti tööaeg	140 s	10 s 600 s	s	56

Menüüstruktuur Kütte parameetrid Kütteparameetrid	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Küttekontuur 2	-	-	-	
Küttekontuuri kütmise tüüp	Radiaatorid	Algpunkt/lõpp-punkt / Põrandaküte / Radiaatorid / Konvektorid		53
Algpunkt	25°C	10°C 85°C	°C	55
Lõpp-punkt	75°C	30°C 85°C	°C	55
Väljalülitustemp.	75°C	30°C 85°C	°C	55
Maksimaalne peale- voolutemperatuur	80°C	30°C 85°C	°C	55
Ruumimõju	30%	0% 100%	%	55
Ruumimõju tööreziimide korral	Öko- Külmumiskaitse	Öko-Külmumiskaitse / Küte-Öko- Külmumisk.		55
Ruumimõju andur	Madalam temp.	Andur FB10-s / Sisemine andur / Madalam temp. (ainult koos FB 10)		55
Ruumitemperatuur offset	0,0 K	–5,0 K 5,0 K	К	55
Küte väljas madalama t°-tasemeni	Ei	Ei / Jah		56
Küte väljas välistemperatuuril	20,0°C	10,0°C 25,0°C, 99,0°C (= Funktsioon väljas)	°C	56
Külmumiskaitse piirtemperatuur	3,0°C	−5,0°C 10,0°C	°C	56
Ruumitemp-anduri seadistamine FB10-s	0,0 K	–3,0 K 3,0 K (ainult koos FB 10)	к	56
Segisti tööaeg	140 s	10 s 600 s	S	56
Minimaalne välistemperatuur	-15°C	-30°C 0°C	°C	
Hoone soojussalvestusvõime	50%	0% 100%	%	52
Sisemise ruumitemp-anduri seadistamine	0,0 K	−3,0 K 3,0 K	к	52

8.1.3 SPETSIALISTI TASAND: Solarsüst.konfig.

Menüüstruktuur Päik.en.süst.konf. Solarsüst.konfig.	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Solarsüsteem	1.Standardsüsteem	1.Standardsüsteem / 2. Lisaküte		
Solar valik A 2. kollektor	Ei	Ei / Jah		
Solar valik B laadimissüsteem	Ei	Ei / Jah		57
Solar valik C esmane/teis. süst.	Ei	Ei / Jah		57
Solar valik D väline soojusvaheti	Ei	Ei / Jah		
Solar valik E term. desinfektsioon	Ei	Ei / Jah		

8.1.4 SPETSIALISTI TASAND: Solarsüst. param.

Me Pä So	enüüstruktuur ik.en.süst.param. larsüst. param.	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
1.5	Standardsüsteem	-	_	-	
	SP: Sisselülitus-temp. tundlikkus	8 К	3 K 20 K (mitte madalam, kui "SP: Väljalülitus-temp. tundlikkus" +1K)	к	
	SP: Väljalülitus-temp. tundlikkus	4 К	2 K 19 K (mitte kõrgem, kui "SP: Sisselülitus-temp. tundlikkus" – 1K)	к	57
	T2: Solar Salvesti maks. temperatuur	60°C	15°C 95°C	°C	
	Kollektori max temperatuur	130°C	90°C 135°C	°C	
	SP: 1. kollektori pumba tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
2.	Lisaküte	-	-	-	
	DWU1: Sisselülitus-temp. tundlikkus	6 К	3 K 20 K (mitte madalam, kui "DWU1: Väljalülitus-temp. tundlikkus" +1K)	к	
	DWU1: Väljalülitus-temp. tundlikkus	З К	2 K 19 K (mitte kõrgem, kui "DWU1: Sisselülitus-temp. tundlikkus" – 1K)	к	58
	DWU1: Tag.vooluvent. tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
	DWU1: Tag.vooluvent. lülitusheli	Mitte vastupidi	Mitte vastupidi / Vastupidi		
Α2	2. Kollektorväli	-	-	_	
	PA: Sisselülitus-temp. tundlikkus	8 K	3 K 20 K (mitte madalam, kui "PA: Väljalülitus-temp. tundlikkus" +1K)	к	
	PA: Väljalülitus-temp. tundlikkus	4 К	2 K 19 K (mitte kõrgem, kui "PA: Sisselülitus-temp. tundlikkus" – 1K)	к	59
	PA: 2. kollektori pumba tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
Βl	aadimissüsteem	-	-	-	
	PB: Sisselülitus-temp. tundlikkus	6 К	3 K 20 K (mitte madalam, kui "PB: Väljalülitus-temp. tundlikkus" +1K)	к	
	PB: Väljalülitus-temp. tundlikkus	З К	2 K 19 K (mitte kõrgem, kui "PB: Sisselülitus-temp. tundlikkus" – 1K)	к	59
	TB: Salvesti B maks. Temperatuur.	60°C	15°C 95°C	°C	
	PB: Laadimispumba tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		

Menüüstruktuur Päik.en.süst.param. Solarsüst. param	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus Jeheküliel
C Esmane/teisene süst	-	-	-	renekuijer
Esmase/teisese süsteemi seadme tüüp	Pump - pump	Pump - pump / Pump - ventiil		
TC: Salvesti C maks. Temperatuur	60°C	15°C 95°C	°C	
Esmane salvesti	Solar salvesti	Solar salvesti / Salvesti C		
Laadimiskontrolli kestus	10 min	2 min 60 min (mitte rohkem, kui 0,5 x "Laadimise kontrollintervall")	min	60
Laadimise kontrollintervall	30 min	4 min 120 min (mitte vähem, kui 2 x "Laadimiskontrolli kestus")	min	
DWUC: Esm/teis-vent. lülit.heli	Mitte vastupidi	Mitte vastupidi / Vastupidi		
PC:Solar süst.pumba tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
DWUC: Prim./sekund. ventiili tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
D Välis-soojusvaheti	-	-	-	
PD: Sisselülitus-temp. tundlikkus	6 К	3 K 20 K (mitte sügavam, kui "PD: Väljalülitus-temp. tundlikkus" +1K)	к	
PD: Väljalülitus-temp. tundlikkus	ЗК	2 K 19 K (mitte kõrgem, kui "PD: Sisselülitus-temp. tundlikkus" –1K)	к	61
PD: Teisese kontuuri pumba tööreziim	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		
E Term. desinfektsioon				
Solarsüst.salvesti term. desinfekt.	Jah	Ei / Jah		
Salvesti B termiline desinfektsioon	Ei	Ei / Jah		62
Salvesti C termiline desinfektsioon	Ei	Ei / Jah		
PE:Tööreziim pump term. desinfek.	Automaatreziim	Automaatreziim / Käsitsi sisse / Käsitsi välja		

Me Pä So	enüüstruktuur ik.en.süst.param. larsüst. param.	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
So	lar süst. optim.				
	1. kollektori pind	0,0 m ²	0,0 m ² 150,0 m ²	m ²	
	Tüüp 1. Kollektor	Lamekollektor	Lamekollektor / Vaakumtorukollektor		
	2. kollektori pind	0,0 m ²	0,0 m ² 150,0 m ²	m ²	
	Tüüp 2. Kollektor	Lamekollektor	Lamekollektor / Vaakumtorukollektor		63
	Kliimatsoon	90	0 255		
	Optimeerimise mõju soe vesi	0 K	0 K (= Funktsioon väljas) 20 K	К	
	Küttekontuuri optimeerimise mõju 1	0,0 K	0,0 K (= funktsioon väljas) 5,0 K	к	
	Küttekontuuri optimeerimise mõju 2	0,0 K	0,0 K (= funktsioon väljas) 5,0 K	к	
So	lar süsteemi kasutuselevõtt	Ei	Ei / Jah		65

8.1.5 SPETSIALISTI TASAND: Süsteemi rikked

Menüüstruktuur Süsteemi rikked Süsteemi rikked	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
01.01.2006 16:11 EA Kütteseade Näide viimase rikke kohta	_	-	-	05
25.09.2005 18:45 32 IPM kood 3 (kuni max 19 eelnevat riket)	-	-	-	65

8.1.6 SPETSIALISTI TASAND: Klienditoe aadressid

Menüüstruktuur Klienditoe aadressid Klienditoe aadressid	Näide	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Telefoninumber	012345 6789	max 20 märki		
Nimi	Kütteseadmete firma	max 20 märki		65

8.1.7 SPETSIALISTI TASAND: Süsteemi info

Menüüstruktur Süsteemi info Süsteemi info	Näide	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Esmase kasutuse kuupäev	22.10.2005 (Aktiveerimine kasutuselevõt- misel)	-	-	
Kütteseadme tellimisnumber	7 777 777 777 (väärtus on näidatud kütteseadmel)	-	-	
Kütteseadme valmistamise kuupäev	27.06.2005 (väärtus on näidatud kütteseadmel)	-	-	65
Regulaatori tellimisnr. ja tüüp	7 777 777 777 FW 200 (kindel väärtus tehasest)	_	-	
Regulaatori valmistamiskuupäev	27.06.2005 (kindel väärtus tehasest)	-	-	
Regulaatori tarkvaraversioon	JF11.12 (kindel väärtus tehasest)	-	-	

8.1.8 SPETSIALISTI TASAND: Põrandakuivatus

Menüüstruktuur Põrandakuivatus Põrandakuivatus	Põhiseadistus	Seadistusvahemik	Teie seadistus	Kirjeldus leheküljel
Põrandakuivatuse katkestamine ¹⁾	Ei	Ei / Jah		
Maksimaalne peale- voolutemperatuur	25°C	25°C 60°C	°C	
Maks. peale-voolutemp. hoidmine	1 d	1 d 20 d	d	
Põrandakuivatuse üldine kestvus	Arvestab	arvestab 60 d (mitte madalam, kui "Maks. peale-voolutemp. hoidmine")	-	66
Käivitamise kuupäev		Täna 31.12.2099 (aastal/kuul/päeval-sammud)		
Käivitamise aeg	:	00:00 23:59 (tundides/minutites - sammudes)		

1) Kasutusel vaid siis, kui "Põrandakuivatus" aktiivne on.

8.2 Küttesüsteemi konfigureerimine

Süsteemi konfigur: Süsteemi konfigur.

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 46



Süsteemi näited on ära toodud IPM kasutamisjuhendis. Muud võimalikud süsteemid leiate projektdokumentatsioonist.

Kasutage seda menüüd juhul, kui Te süsteemi automaatselt või käsitsi konfigureerida soovite. Näit. süsteemi kasutuselevõtmisel või muutmisel.

- Kõigi BUS-abonentide koodid vastavalt Teie funktsioonile seadistada (näit. IPM 1 Küttekontuur 1 jaoks, jne).
- Alustada automaatset konfigureerimist.
- Teisi menüüpunkte Süsteemi konfigur. all kontrollida ja vajaduse korral käsitsi tegeliku süsteemiga sobitada.

8.3 Kütteparameetrid

Kütteparameetrid: Kütteparameetrid

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 46



Kütteseadme pealevooluregulaator seadistada maksimaalsele vajalikule pealevoolutemperatuurile.

Kasutage seda menüüd juhul, kui Te soovite seadistada kogu küttesüsteemi ja eriti küttekontuur 1 ja küttekontuur 2 parameetreid. Nende parameetritega arvutatakse näiteks küttekõverad.

8.3.1 Kogu küttesüsteemi parameetrid

Menüü: Kütteparameetrid > Minimaalne välistemperatuur

 arvestatuna kogu küttesüsteemi jaoks, seadistada (seadeväärtus → tab. 3). Madal välistemperatuur annab lauge küttekõvera.

	Minimaalne välistemperatuur -s		Minimaalne välistemperatuur -s
Kohas	°C	Kohas	°C
Ateena	-2	Marseille	-6
Berliin	-15	Moskva	-30
Brüssel	-10	Napoli	-2
Budapest	-12	Nizza	±0
Bukarest	-20	Pariis	-10
Hamburg	-12	Praha	-16
Helsingi	-24	Rooma	-1
Istanbul	-4	Sevastoo- pol	-12
Kopen- haagen	-13	Stokholm	-19
Lissabon	±0	Valencia	-1
London	-1	Viin	-15
Madriid	-4	Zürich	-16

Tab. 3 Euroopa minimaalne välistemperatuur

Menüü: Kütteparameetrid > Hoone soojussalvestusvõime

- Seadistada hoone soojussalvestusvõime tegur.
 - - ≥ 50%: Hooned massivse kontstruktsiooniga (näit. kivihoone paksude seintega).
 - ≤ 50%: Kerge konstruktsiooniga hooned (näit. puidust puhkemajad).

Menüü: Kütteparameetrid > Sisemise ruumitemp-anduri seadistamine

Sisemise ruumitemp-anduri seadistamine kuvatakse ainult siis, kui regulaator on seinale paigaldatud.

Kasutage seda menüüd, kui Te kuvatavat ruumitemperatuuri soovite korrigeerida.

- Ettenähtud täpsus-mõõteriist kinnitada
 FW 200 lähedusse. Täpsus-mõõteriist ei tohi osutada FW 200 mingit soojustoimet.
- 1 tunni jooksul hoida kõik soojusallikad, nagu näiteks päikesepaiste, kehasoojus jne. kaugemal.
- Kuvatud ruumitemperatuuri korrigeerimisväärtus sisestada.

8.3.2 Küttekontuuride parameetrid

Menüü: Kütteparameetrid

> Küttekontuur > Küttekontuuri kütmise tüüp

- Seadistada kütmise tüüp Küttekontuur 1 ja/ või Küttekontuur 2:
 - Algpunkt/lõpp-punkt: Põhiseadete väärtused sirgjoonelise kujuga küttekõvera jaoks võetakse klassikalise Algpunkt/Lõpppunkt meetodi kohaselt.
 - Põrandaküte: Põhiseadete väärtused kõverjoonelise küttekõvera jaoks võetakse sobivatena põrandakütte kontuuri jaoks.
 - Radiaatorid: Põhiseadete väärtused kõverjoonelise küttekõvera jaoks võetakse sobivatena radiaatorite küttekontuuri jaoks.
 - Konvektorid: Põhiseadete väärtused kõverjoonelise küttekõvera jaoks võetakse sobivatena konvektor-küttekontuuri jaoks.



Mistahes kütmise tüübi korral on mittevajalikud parameetrid varjatud.



Joon. 19 Küttekõvera põhiseadistus Algpunkt/ Lõpp-punkt meetodi kohaselt.



Joon. 20 Küttekõvera põhiseadistus põrandaküttele.



Joon. 21 Küttekõvera põhiseadistus radiaatorküttele.



Joon. 22 Küttekõvera põhiseadistus konvektorküttele.

VL Pealevoolutemperatuur

Küttekõvera parameetrite	Algpunkt/lõpp-			
põhiseaded	punkt	Põrandaküte	Radiaatorid	Konvektorid
Küttepinna eksponent (konstant), küttekõvera käänukoht	-	1,1	1,3	1,4
Minimaalne välistemperatuur	-	-15°C	-15°C	-15°C
Algpunkt	25°C	-	-	-
Lõpp-punkt	75°C	-	-	-
Väljalülitustemp.	-	45°C	75°C	80°C
Maksimaalne peale-voolutemperatuur	80°C	55°C	80°C	80°C
Ruumitemperatuur offset	0,0 K	0,0 K	0,0 K	0,0 K
Küte väljas välistemperatuuril	20°C	20°C	20°C	20°C

AT Välistemperatuur

Menüü: Kütteparameetrid

> Küttekontuur > Algpunkt

 Küttekõvera algpunkt klassikalise Algpunkt/ Lõpp-punkt meetodi kohaselt Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks seadistada.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Lõpp-punkt

 Küttekõvera lõpp-punkt klassikalise Algpunkt/ Lõpp-punkt meetodi kohaselt Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks seadistada.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur

- > Väljalülitustemp.
- Seadistada nõutav pealevoolutemperatuur väljalülitumiseks mistahes kütmise tüübile Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2:
 - Põrandaküte jaoks on näit. 45°C nõutav pealevoolutemperatuur.
 - Radiaatorid jaoks näit. on 75°C nõutav pealevoolutemperatuur.
 - Konvektorid jaoks näit. on 80°C nõutav pealevoolutemperatuur.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur

> Maksimaalne peale-voolutemperatuur

- Seadistada maksimaalne pealevoolu nõutav temperatuur mistahes kütmise tüübile
 Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2:
 - Põrandaküte jaoks on näit. 55°C nõutav maksimaalne pealevoolutemperatuur.
 - Radiaatorid jaoks on näit. 80°C nõutav maksimaalne pealevoolutemperatuur.
 - Konvektorid jaoks on näit. 80°C nõutav maksimaalne pealevoolutemperatuur.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Ruumimõju

Ruumimõju ilmub ainult siis, kui regulaator on seinale paigaldatud.

- Seadistada ruumitemperatuuri mõju küttekõverale Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks:
 - 0%: Ei ole ruumitemperatuuri mõju
 - 100%: Maksimaalne ruumitemperatuuri mõju

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Ruumimõju tööreziimide korral

- Valida toimimismoodused, millede korral ruumitemperatuuri mõju aktiivne peab olema, Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks:
 - Öko-Külmumiskaitse: Ruumitemperatuuri mõju on ainult selle toimimismooduse jaoks aktiivne.
 - Küte-Öko-Külmumisk.: Ruumitemperatuuri mõju on alati aktiivne.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Ruumimõju andur

Ruumimõju andur kuvatakse ainult juhul, kui kaugjuhtimine FB 10 on ühendatud.

- Ruumimõju andur Valida Küttekontuur 1 ja/ või Küttekontuur 2 jaoks:
 - Madalam temp.: FW 200 ja FB 10 integreeritud temperatuurianduritest kasutatakse seda, mille poolt on edastatatud madalaim mõõdetud temperatuur.
 - Sisemine andur: Kasutatakse regulaatorisse FW 200 integreeritud andurit.
 - Andur FB 10-s: kasutatakse kaugjuhtimisse FB 10 integreeritud temperatuuriandurit.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Ruumitemperatuur offset

 Seadistada kestev soovitava ruumitemperatuuri tõus Küttekontuur 1 ja Küttekontuur 2 jaoks, et korrigeerida süsteemi poolt põhjustatud kõikumised.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Küte väljas madalama t°-tasemeni

- Küttekontuur 1 ja Küttekontuur 2 jaoks:
 - Ei: Kütmine vastavalt küttekõverale.
 - Jah: Kütterežiim vastavalt küttekõverale, ometi ei toimi kütterežiim jahtumisfaasis kuni tegeliku ruumitemperatuurini (näit. Küte = 21,0°C) enne, kuni esmakordselt soovitav ruumitemperatuur järgmise madalama toimimismoodusega (näit. Ökoreziim 15,0°C) on saavutatud. Seejärel köetakse vastavalt järgmisele madalamale toimimismoodusele (näit. Ökoreziim 15,0°C).

Menüü: Kütteparameetrid

> Küttekontuur > Küte väljas välistemperatuuril

- Välistemperatuur Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks seadistada, mille juures Küte välja peab lülituma:
 - 10°C ... 25°C: Välistemperatuur, mille juures Küte välja lülitub.
 - 99°C: Funktsioon on välja lülitatud, s.t. Küte võib igasuguse välistemperartuuri juures sisse lülituda.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Külmumiskaitse piirtemperatuur



Hoiatus: Kuuma vett juhtivate süsteemiosade purunemisoht liiga madalaks seadistatud külmumispiiri ja pikemaajalise välistemperatuuri korral alla 0°C!

- Külmumispiiri (3°C) põhiseadeid lasta ainult spetsialistil süsteemi kohaselt seadistada.
- Külmumispiiri ei tohi liiga madalaks seadistada.
 Kahjustused, mis on põhjustatud liiga madalaks seadistatud külmumispiiri tõttu, ei kuulu garantiikatte alla!

- Juhul, kui välistemperatuur ületab seadistatud külmumiskaitse piirtemperatuuri 1 K (°C) võrra ja ei ole mingit soojanõudlust, lülitub küttekontuuri pump välja.
- Juhul, kui välistemperatuur langeb seadistatud külmumiskaitse piirtemperatuurist allapoole, lülitub küttekontuuri pump sisse (süsteemi külmumiskaitse).
- Seadistada külmumiskaitse piirtemperatuur, mille juures Küttekontuur 1 ja Küttekontuur 2 küte sisse peab lülituma.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Ruumitemp-anduri seadistamine FB 10-s Ruumitemp-anduri seadistamine FB 10-s kuvatakse ainult siis, kui Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks on ettenähtud kaugjuhtimine FB 10.

Kasutage seda menüüd, kui Te kuvatavat ruumitemperatuuri väärtust soovite korrigeerida.

- Ettenähtud täpsus-mõõteriistad kinnitada FB 10 lähedusse. Täpsus-mõõteriist ei tohi osutada FB 10 mingit soojustoimet.
- 1 tunni jooksul hoida kõik soojusallikad, nagu näiteks päikesepaiste, kehasoojus jne. kaugemal.
- Kuvatavat ruumitemperatuurväärtust korrigeerida.

Menüü: Kütteparameetrid > Küttekontuur > Segisti tööaeg

 Seadistada Segisti tööaeg paigaldatud segisti seademootorite tööaja peale Küttekontuur 1 ja/või Küttekontuur 2 jaoks.

8.4 Päikeseenergia süsteemi konfigureerimine

Spetsialisti tasand: Solarsüst.konfig.

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 47

|--|

Süsteemi näited leiate ISM juhendis. Teisi võimalikke süsteemide lahendusi leiate projektdokumentatsioonis.

Kasutage seda menüüd, kui Te Päikeseenergia süsteemi soovite konfigureerida. Näit. süsteemi kasutuselevõtmisel või muutmisel.

- Valida paigaldatav päikese-energia põhisüsteem:
 - 1. Standardsüsteem: Standardsüsteem sooja vee kuumutamiseks päikeseenergiaga.

- 2. Lisaküte: Sooja vee kuumutamine päikese-energiaga koos lisaküttega päikese-energia salvesti abil.
- Lisaks seadistada valikud valitud päikeseenergiasüsteemile:
 - Solar valik A 2. kollektor teise kollektori jaoks (näit. ida/lääne suuna korral).
 - Solar valik B laadimissüsteem päikeseenergia laadimissüsteemi jaoks.
 - Solar valik C esmane/teis. süst. esmase/ teisese süsteemi jaoks.
 - Solar valik D väline soojusvaheti välis soojusvaheti jaoks.
 - Solar valik E term. desinfektsioon termilise desinfektsiooni jaoks.

Olenevalt moodulitest ISM, mis päikeseenergia süsteemi on paigaldatud ja seadistatud põhisüsteemist, pole mõned valikutest kasutatavad.

8.5 Päikeseenergia süsteemi parameetrid

	Ů	
_		-

Päikeseenergia süsteem täita, õhutustada päikeseenergia süsteemi juhendi kohaselt ja kasutuselevõtmiseks ette valmistada käesoleva peatüki kohaselt.

Spetsialisti tasand: Solarsüst. param.

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 48

Tavaliselt on parameetrite põhiseadistused käesolevas menüüs ette nähtud enamnõutavate süsteemi dimensioonide jaoks. Kasutage seda menüüd, kui Te soovite paigaldatud päikeseenergia süsteemi parameetreid täpselt seadistada.

Î

Andmete korral sulgudes on tegu positsioonidega, mis ka ühendusskeemidel koos süsteemi näidetega ISM paigaldusjuhendis on kasutatud.

8.5.1 Standardse päikeseenergia süsteemi parameetrid

Menüü: Solarsüst. param.

> 1. Standardsüsteem > SP: Sisselülitus-temp. tundlikkus

Päik.en.süst.ringluspumba (SP) jaoks:

Seadistada kõrgem väärtus juhul, kui torustikud kollektorite ja päikese-energia salvesti vahel väga pikad on (näit. ≥ 30 m ühe toru pikkus).

-või-

Madalam väärtus seadistada,

- Kui torustikud kollektorite ja päikeseenergia salvesti vahel väga lühikesed on (näit. katusele paigaldamisel).
- Kui kollektori temperatuurianduri (T₁) termiline side on ebapiisav (näit. T₁ paigaldamine väljaspoole kollektorit, kollektori pealevoolutorule).

Menüü: Solarsüst. param.

> 1. Standardsüsteem > SP: Väljalülitus-temp. tundlikkus

 Samamoodi toimides, nagu eelneva menüüpunkti SP korral SP: Sisselülitus-temp. tundlikkus.

Menüü: Solarsüst. param.

> 1. Standardsüsteem > T2: Solar Salvesti maks. temperatuur

Üksikasjalikku kirjeldust **T2: Solar Salvesti maks.** temperatuur kohta → leheküljel 38.

Menüü: Solarsüst. param.

> 1. Standardsüsteem > Kollektori max temperatuur

Г	-	
	0	
	5	
	25	
U		

Temperatuuril üle 140 °C ja süsteemirõhul < 4 bar aurustub soojuskandja kollektoris. Päikeseenergia süsteemi ringluspump jääb senikauaks blokeerituks, kuni kollektor saavutab temperatuuri, mille juures enam mingit auru päikese-energia süsteemi kontuuris ei ole.

Temperatuurianduri (T₁) mõõtepunkt:

Kõrgem väärtus seadistada, kui paigaldatud torustikud, pumbad jmt. töörõhuga≥ 6 bar võivad töötada ja on ette nähtud kõrge temperatuuri jaoks.

-või-

Madalam väärtus seadistada, kui paigaldatud torustikud, pumbad jmt. ainult väga madala töörõhuga r võivad töötada ja on ette nähtud ainult madala temperatuuri jaoks.

Menüü: Solarsüst. param.

> 1.Standardsüsteem > SP: 1. kollektori pumba tööreziim

- Päikese-energia süsteemi ringluspumba (SP) toimimismoodus valida:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit. päikese-energia süsteemi õhutustamiseks kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. päikese-energia süsteemi hooldamisel ilma kütterežiimi katkestamata).

8.5.2 Päikeseenergia lisakütte parameetrid

Menüü: Solarsüst. param. > 2. Lisaküte > DWU1: Sisselülitus-temp. tundlikkus

Tagasivoolu temperaturitõusu ventiili (DWU1) jaoks:

 Kõrgem väärtus seadistada juhul, kui temperatuuriandur (T₄) küütevõrgu tagasivoolus on termiliselt ebapiisavalt torustikule paigaldatud.

-või-

 Madalam väärtus seadistada juhul, kui kuumavee poolne salvesti temperatuuriandur (T₃) liiga madalat temperatuuri mõõdab (näit. ebapiisava termilise ühenduse tõttu).

Menüü: Solarsüst. param.

> 2. Lisaküte > DWU1: Väljalülitus-temp. tundlikkus

 Samamoodi toimides, nagu eelneva Menüüpunkt DWU1: Sisselülitus-temp. tundlikkus korral.

Menüü: Solarsüst. param.

> 2. Lisaküte > DWU1: Tag.vooluvent. tööreziim

- Toimimismoodus tagasivoolu temperatuuritõusu ventiili (DWU1) jaoks valida:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Ventiili servoajamis on lülitussignaal ja see on kestvalt kas avatud või suletud, olenevalt ventiili konstruktsioonist (näit. funktsioonitesti ajal).
 - Käsitsi välja: Ventiili servoajamis ei ole lülitussignaali ja see jääb kestvalt kas avatuks või suletuks, olenevalt ventiili konstruktsioonist (näit. funktsioonitesti ajal).

Menüü: Solarsüst. param.

> 2. Lisaküte > DWU1: Tag.vooluvent. lülitusheli

- Tagasivoolu temperaturitõusu ventiili (DWU1) lülitussignaali muutmine:
 - Mitte vastupidi: Lülitussignaal jääb muutumatuks.
 - Vastupidi: Lülitussignaal avamise ja sulgemise jaoks vahetatakse (näit. DWU1 vale paigaldamisega).

8.5.3 Teise päikesekollektori parameetrid

Menüü: Solarsüst. param.

> A 2. Kollektorväli > PA: Sisselülitus-temp. tundlikkus

Päik.en.süst. 2. kollektori ringluspump:

 Seadistada kõrgem väärtus juhul, kui torustikud kollektorite ja päikese-energia salvesti vahel väga pikad on (näit. 30 m ühe toru pikkus).

-või-

Madalam väärtus seadistada,

- Kui torustikud kollektorite ja päikeseenergia salvesti vahel väga lühikesed on (näit. katusele paigaldamisel).
- Kui kollektori temperatuurianduri (TA) termiline side on ebapiisav (näit. TA paigaldamine väljaspoole kollektorit, kollektori pealevoolutorule).

Menüü: Solarsüst. param. > A 2. Kollektorväli > PA: Väljalülitus-temp. tundlikkus

 Samamoodi toimides, nagu eelneva menüüpunkti PA korral PA: Sisselülitus-temp. tundlikkus.

Menüü: Solarsüst. param.

> A 2. Kollektorväli > PA: 2. kollektori pumba tööreziim

- Päik.en.süst. 2. kollektori ringluspumba toimimismoodus valida:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit. päikese-energia süsteemi õhutustamiseks kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. päikese-energia süsteemi hooldamisel ilma kütterežiimi katkestamata).

8.5.4 Päikeseenergia laadimissüsteemi parameetrid

Menüü: Solarsüst. param.

> B Laadimissüsteem > PB: Sisselülitus-temp. tundlikkus

Joogivee laadimispumba (PB) jaoks:

 Kõrgem väärtus seadistada juhul, kui salvesti temperatuuriandur (TB) on salvestis B madalamale paigaldatud, kui on päikeseenergia salvesti laadimistoru sisend.

-või-

 Madalam väärtus seadistada juhul, kui salvesti temperatuuriandur (TB) on salvestis B tunduvalt kõrgemale paigaldatud, kui on päikese-energia salvesti tagasivoolutoru sisend.

Menüü: Solarsüst. param.

> B Laadimissüsteem > PB: Väljalülitus-temp. tundlikkus

 Samamoodi toimides, nagu eelneva menüüpunkti PB: Sisselülitus-temp. tundlikkus korral.

Menüü: Solarsüst. param.

> B Laadimissüsteem > TB: Salvesti B maks. Temperatuur

TB: Salvesti B maks. Temperatuur üksikasjalik kirjeldus: → lehekülg 38.

Menüü: Solarsüst. param.

> B Laadimissüsteem > PB: Laadimispumba tööreziim

- Valida joogivee laadimispumba (TB) toimimismoodus:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit. funktsioonide testimiseks kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. pumba hooldamisel ilma kütterežiimi katkestamata).

8.5.5 Esmase/teisese süsteemi parameetrid

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > Esmase/teisese süsteemi seadme tüüp

- Valida konfiguratsioon paigaldatud Esmase/ Teisese süsteemi jaoks:
 - Pump pump: Päikese-en.salvesti laadimine toimub päik.energia süsteemi laadimispumba (SP) ja salvesti C laadimine päik.en.süst.pumba (PC) abil.

 Pump - ventiil: Päikese-en.salvesti laadimine ja salvesti C laadimine toimub päik.energia süsteemi laadimispumba (SP) ja Esmase/Teisese ventiili (DWUC) abil.



Joon. 23

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > TC: Salvesti C maks. Temperatuur

TC: Salvesti C maks. Temperatuur üksikasjalik kirjeldus: → lehekülg 38.

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > Esmane salvesti

- Valida esmane salvesti:
 - Solar salvesti: Päikese-energia salvesti laadimine peab enne salvesti C laadimist toimuma.
 - Salvesti C: Salvesti C laadimine peab enne päikese-energia salvesti laadimist toimuma.

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > Laadimiskontrolli kestus

- Seadistada laadimiskontrolli kestus esmase salvesti vahetamiseks teisese salvestiga.
 - Kõrgem väärtus seadistada juhul, kui kollektori temperatuurianduri (T₁/TA) termiline side on ebapiisav (näit. T₁/TA paigaldamine kollektori pealevoolutorule).
 - Kõrgem väärtus seadistada juhul, kui teisese salvesti asemel on ühendatud ujumisbassein.

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > Laadimise kontrollintervall

- Seadistada laadimise kontrollintervall esmase salvesti vahetamiseks teisese salvestiga.
 - Kõrgem väärtus seadistada juhul, kui teisese salvesti asemel on ühendatud ujumisbassein.

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > DWUC: Esm/teis-vent. lülit.heli

- Esmase/Teisese ventiili (DWUC) lülitussignaali muutmine:
 - Mitte vastupidi: Lülitussignaal jääb muutumatuks.
 - Vastupidi: Lülitussignaal avamise ja sulgemise jaoks vahetatakse (näit. DWUC vale paigaldamisega).

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > PC:Solar süst.pumba tööreziim

- Päik.en.süsteemi ringluspumba toimimismooduse valimine:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit. päikese-energia süsteemi õhutustamiseks kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. päikese-energia süsteemi hooldamisel ilma kütterežiimi katkestamata).

Menüü: Solarsüst. param. > C Esmane/teisene süst > DWUC: Prim./sekund. ventiili tööreziim

- Esmase/Teisese ventiili toimimismooduse valimine:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus, vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Ventiili servoajamis on lülitussignaal ja see on kestvalt avatud või suletud (näit. funktsioonitesti korral).

 Käsitsi välja: Ventiili servoajamis ei ole lülitussignaali ja see jääb kestvalt suletuks või avatuks (näit. funktsioonitesti korral).

8.5.6 Välise soojusvaheti parameetrid

Menüü: Solarsüst. param. > D Välis-soojusvaheti > PD: Sisselülitus-temp. tundlikkus

Välise soojusvaheti ja päik.energia salvesti vahelise sekundaarse kontuuri pumba (PD), jaoks:

 Seadistada kõrgem väärtus juhul, kui torustikud välise soojusvaheti ja päikeseenergia salvesti vahel väga pikad on (näit.
 2 10 m ühe toru pikkus).

-või-

 Madalam väärtus seadistada juhul, kui temperatuurianduri (TD) termiline ühendus on ebapiisav (näit. TD paigaldamine sekundaarses kontuuris soojusvaheti külmale poolele).

Menüü: Solarsüst. param. > D Välis-soojusvaheti > PD: Väljalülitus-temp. tundlikkus

 Samamoodi toimides, nagu eelneva menüüpunkti PD: Sisselülitus-temp. tundlikkus korral.

Menüü: Solarsüst. param. > D Välis-soojusvaheti > PD: Teisese kontuuri pumba tööreziim

- Päik.energia soojusvaheti ja välise soojusvaheti vahelise sekundaarse kontuuri pumba (PD) toimimismooduse valimine:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit funktsioonide testimisel kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. pumba hooldamisel ilma kütmist katkestamata).

8.5.7 Termilise desinfektsiooni parameetrid

Menüü: Solarsüst. param. > E Term. desinfektsioon > Solarsüst.salvesti term. desinfekt.

- Päik.energ.süst.salvesti t.desinfekt. valida:
 - Jah: Termiline desinfektsioon on aktiivne. Pumpa (PE) juhitakse menüü Term. desinfektsioon seadistustega (→peatükk 6.4.6 leheküljel 36) ja kogu salvesti maht kuumutatakse vajaliku termilise desinfektsiooni temperatuurini. Termilise desinfektsiooni ajal kontrollitakse, kas desinfitseerimiseks vajalik temperatuur saavutatakse salvesti alumise temperatuurianduri (T₂) juures.
 - Ei: Päikese-energia salvesti termiline desinfektsioon ei ole aktiivne.

Menüü: Solarsüst. param. > E Term. desinfektsioon > Salvesti B termiline desinfektsioon

- Salvesti C termiline desinfektsioon valida:
 - Jah: Termiline desinfektsioon on aktiivne. Pumpa (PE) juhitakse menüü Term. desinfektsioon seadistustega (→peatükk 6.4.6 leheküljel 36) ja kogu salvesti maht kuumutatakse vajaliku termilise desinfektsiooni temperatuurini. Termilise desinfektsiooni ajal kontrollitakse, kas desinfitseerimiseks vajalik temperatuur saavutatakse salvesti ülemise temperatuurianduri (TB) juures.
 - Ei: Salvesti B termiline desinfektsioon ei ole aktiivne.

Menüü: Solarsüst. param. > E Term. desinfektsioon > Salvesti C termiline desinfektsioon

- ► Salvesti C termiline desinfektsioon valida:
 - Jah: Termiline desinfektsioon on aktiivne. Pumpa (PE) juhitakse menüü Termiline desinfektsioon seadistustega (Term. desinfektsioon→ peatükk 6.4.6 leheküljel 36) ja kogu salvesti maht kuumutatakse vajaliku termilise desinfektsiooni temperatuurini. Termilise desinfektsiooni ajal kontrollitakse, kas desinfitseerimiseks vajalik temperatuur saavutatakse salvesti alumise temperatuurianduri (TC) juures.
 - Ei: Salvesti C termiline desinfektsioon ei ole aktiivne.

Menüü: Solarsüst. param. > E Term. desinfektsioon > PE:Tööreziim pump term. desinfek.

- Toimimismooduse Pumba (PE) olek termilise desinfektsiooni jaoks valimine:
 - Automaatreziim: Automaatne reeglipärane toimimismoodus vastavalt seadistatud parameetritele.
 - Käsitsi sisse: Lülitab pumba kestvalt sisse (näit funktsioonide testimisel kasutuselevõtmisel).
 - Käsitsi välja: Lülitab pumba kestvalt välja (näit. pumba hooldamisel ilma kütmist katkestamata).

8.5.8 Päikeseenergia süsteemi optimeerimisparameetrid

Päikeseenergia süsteemi optimeerimine toimub automaatselt, sõltuvalt kasutada olevast päikeseenergiast. Päikese-energia süsteemi võimsuse arvutamiseks on vajalikud andmed paigaldatud kollektorite pinna, kollektorite tüübi ja kliimatsooni kohta, kus süsteem on paigaldatud.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > 1. kollektori pind

 1. kollektori jaoks paigaldatud pinna sisestamine.

Kollektori	Brutto kollektori pind kollektori
tüüp	kohta m ²
FK 210	2,1
FK 240	2,4
FK 260	2,6
VK 180	1,8
FKT-1	2,4
FKC-1	2,4
FKB-1	2,4

Tab. 4Kolletori bruttopind

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > Tüüp 1. Kollektor

 1. kollektori paigaldatud kollektori tüübi valimine.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > 2. kollektori pind

Paigaldatud pinna sisestamine 2. kollektori jaoks → Tabel 4.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > Tüüp 2. Kollektor

 2. kollektori paigaldatud kollektori tüübi valimine.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > Kliimatsoon

 Paigalduskoha kliimatsooni väärtuse seadistamine.



Joon. 24 Euroopa kaart kliimatsoonidega

Juhul, kui kliimatsoonide kaardil (→ joonis 24) pole süsteemi paigalduskohta võimalik leida:

 Eelnevalt seadistatud päikeseenergia süsteemi optimeerimise parameetreid mitte muuta.

-või-

 Kasutada süsteemi paigalduskohale kõige lähema kliimatsooni andmete väärtusi.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > Optimeerimise mõju soe vesi

Üksikasjalikku kirjeldust **Optimeerimise mõju** soe vesi kohta → lehekülg 38.

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süst. optim. > Küttekontuuri optimeerimise mõju

Üksikasjalikku kirjeldust **Küttekontuuri** optimeerimise mõju 1 ja/või Küttekontuur 2 kohta → lehekülg 38.

8.5.9 Päikeseenergia süsteemi kasutuselevõtt

Menüü: Solarsüst. param. > Solar süsteemi kasutuselevõtt

- Päikese-energia süsteem täita ja õhutustada.
- Päikese-energia süsteemi parameetreid kontrollida ja vajaduse korral teostada paigaldatud päikese-energia süsteemi peenhäälestus.
- Päikeseenerg.süsteemi kasutuselevõtt:
 - Jah: Päikeseenerg.süsteem aktiivne. ISM lülitusväljundid on reeglipäraseks töötamiseks aktiveeritud.
 - Ei: Päikeseenerg.süsteem ei ole aktiivne. ISM lülitusväljundid on reeglipäraseks töötamiseks lukustatud, siiski on neid võimalik käsitsi sisse lülitada.

8.6 Rikete register

Süsteemi rikked: Süsteemi rikked

Menüüstruktuur → lehekülg 50

Siin saab spetsialist 20 viimati süsteemis esinenud riket kuvada lasta (rikke kuupäev, allikas,-kood ja – kirjeldus. Kõigepealt kuvatud rikked võivad veel aktiivsed olla.

8.7 Klienditoe aadressi kuvamine ja sisestamine

Klienditoe aadressid: Klienditoe aadressid

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 50

Hoolduse teostamiseks võib spetsialist siia vastava spetsialiseeritud ettevõtte telefoninumbri ja aadressi sisse kirjutada.



Tühikumärgid sisestada:

 Kui olemasolevad märgid on tumedad, kustutada (tühikumärgid =_).

8.8 Süsteemiteabe kuva

Süsteemi info: Süsteemi info

Menüüstruktuur → lehekülg 51

Erineva süsteemiinfo kuvamine:

- Esmase kasutuse kuupäev (aktiveeritakse automaatselt kasutuselevõtmisel)
- Kütteseadme tellimisnumber (kütteseadme kindel tähistus)
- Kütteseadme valmistamise kuupäev (kütteseadme kindel tähistus)
- **Regulaatori tellimisnr. ja tüüp** (muutumatu tehasetähistus)
- Regulaatori valmistamiskuupäev (muutumatu tehasetähistus)
- **Regulaatori tarkvaraversioon** (muutumatu tehasetähistus)

8.9 Põrandakuivatuse funktsioon

Põrandakuivatus: Põrandakuivatus

Menüüstruktuur ja seadistusvahemik → lehekülg 51



Hoiatus: Põrandakatte vigastus!

- Mitme kontuuriga süsteemides võib antud funktsiooni kasutada ainult segistiga küttekontuuriskasutada segaküttekontuuri.
- Põrandakuivatuse funktsioon programmeerida põrandakatete tootjate andmete kohaselt.
- Süsteemi järel teostada igapäevast järelvalvet, vaatamata sisselülitatud põrandaküttele, ning täita ettenähtud protokoll.

Põrandakuivatuse funktsiooniga võib kuivatada väskelt pealekantud põrandakatet põrandakütte puhul, vastavalt põrandakattetootjate andmetele. Kõik segistiga küttekontuurid soojenevad samaaegselt.



Alates programmeerimisest kuni põrandakatte kuivatamisfunktsiooni lõpuni pole mingi veesoojendamine võimalik.

Menüü: Põrandakuivatus > Põrandakuivatuse katkestamine

 Kui põrandakuivatus on aktiivne, saab funktsiooni Jah abil välja lülitada.

Menüü: Põrandakuivatus > Maksimaalne pealevoolutemperatuur

 Maksimaalse pealevoolutemperatuuri (1) seadistamine põrandakuivatuse jaoks.

Menüü: Põrandakuivatus > Maks. pealevoolutemp. hoidmine

Maksimaalse pealevoolutemperatuuri kestuse
 (2) seadistamine.

Menüü: Põrandakuivatus > Põrandakuivatuse üldine kestvus

Kogukestus arvestatakse automaatselt. Seejuures tõuseb pealevoolutemperatuur mitte enam, kui 10 K päevas. Kui see tõus pole piisav põrandakatte kuivamiseks, peab kogukestust pikendama. Temperatuuuritõusu päeva kohta seejuures vähendatakse. Pealevoolutemperatuuri esimene ja viimane aste on 25°C (konstant).

Näide:

Maksimaalne pealevoolutemperatuur (1) = 50°C Maksimaalse pealevoolutemperatuuri hoidmine (2) = 7 päeva

Maksimaalne päevane tõusu-/

langusetemperatuur = 5 K

$$2d \times \frac{(50^{\circ}C - 25^{\circ}C)}{5K} + 7d = 17d$$

Põrandakuivatuse kogukestus (3) = 17 päeva

 Kogukestus (3) seadistada põrandakuivatuse funktsiooni jaoks.

Menüü: Põrandakuivatus > Käivitamise kuupäev

 Käivitamise kuupäev (4) seadistada põrandakuivatuse funktsiooni jaoks.

Menüü: Põrandakuivatus > Käivitamise aeg

 Käivitamise aeg (4) seadistada põrandakuivatuse funktsiooni jaoks.



Joon. 25

- 1d 1 Päev (konstant)
- **1** Maksimaalne pealevoolutemperatuur
- 2 Maksimaalse pealevoolutemperatuuri hoidmine
- 3 Põrandakuivatuse kogukestus
- 4 Käivitamise kuupäev ja käivitamise aaeg
- t Aeg
- VL Pealevoolutemperatuur

9 Rikete kõrvaldamine

BUS-abonentide rikked kuvatakse.

Kütteseadme rike (näit. rike EA) kuvatakse kuvarile koos vastava selgitava tekstiga.

► Teavitada kütteseadmete hooldusspetsialisti.

9.1 Rikete kõrvaldamine rikkekuva järgi



Joon. 26 Rikke kuva

Spetsialistile:

)]

- Rike kõrvaldada kütteseadme juhendi juhiste kohaselt.
- 1 Rikke number
- 2 BUS-abonent, mis on tuvastanud rikke ja kõiki regulaatoreid teavitanud
- 3 Tekst rikke numbri juurde
- 4 Kood või edasine rikketekst

Esinev rike kuvatakse regulaatoril ja kõigil kaugjuhtimisseadmetel (seadmel FB 10 ilma tekstita):

 Tegelikud rikkega BUS-abonendid peab kindlaks määrama. Esinevaid rikkeid saab üksnes selles BUS-abonendis kõrvaldada, mis on põhjustanud rikke.

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 01 BUS-ühenduse häire!	10	IPM-i määratud BUS-abonent FB 100 ei anna enam teateid.	BUS-abonendi koodi kontrollida, BUS-ühendust
	200	Kütteseade ei anna enam teateid.	kontrollida ja vajaduse korral katkestus kõrvaldada.
	201	Vale BUS-abonent ühendatud.	Vale BUS-abonent kindlaks määrata ja välja vahetada.
Rike 02 Sisemine rike!	40	Vale BUS-abonent ühendatud.	Vale BUS-abonent kindlaks määrata ja välja vahetada.
	41	Kaks võrdset koodi IPM-le seadistatud.	Küttesüsteem välja lülitada ja koodi korrigeerida.
	42	IPM koodilüliti on vahepealses asendis.	
	50	Termiline desinfektsioon IPM kaudu valesti ühendatud.	Pealevoolutemperatuuriregulaat or kütteseadmel paremale (päripäeva) lõpuni asendisse seada.
	100	ISM ei vasta.	BUS- ühendust kontrollida ja vajaduse korral katkestus kõrvaldada.
	254	Mälu ületäitumine rikketeadetega	-

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 02 Sisemine rike! EEPROM probleemi tõttu mõnede parameetrite seadistused lähtestatud algseadistusele	205	Vaadake kuvatavat teksti! ¹⁾	Parameetrite seadistusi kontrollida ja vajaduse korral uuesti seadistada. Taasesinemisel defektiga regulaator/ kaugjuhtimisseade kindlaks teha ning välja vahetada.
Rike 02 Sisemine rike! FW200/FB100 ei saa küttesüsteemi enam juhtida!	255	Vaadake kuvatavat teksti! ¹⁾	Defektiga regulaator/ kaugjuhtimisseade kindlaks määrata ning välja vahetada.
Rike 03 Ruumitemperatuuri andur vigane	20	FW 200/FB 100FB 10 integreeritud ruumitemperatuuriandur on purunenud.	Rikkega regulaator või kaugjuhtimisseade kindlaks teha ja rikkega seade välja vahetada.
	21	FW 200/FB 100/FB 10 integreeritud ruumitemperatuuriandur on lühises.	
Rike 10 Süsteemi konfigur.: kehtetu Mitteeksisteeriva küttekontuuri kaugjuhtimine tuvastatud või peatatud, kontrollige koodi!	194 195	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	Süsteemi struktuuri kontrollida, süsteemi konfiguratsiooni kontrollida ja vajaduse korral see kohandada.
Rike 10 Süsteemi konfigur.: kehtetu FW200 süsteemis on lubatud ainult üks sõltumatu küttekontuur!	196 197 198 199		
Rike 11 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Uus ISM leitud, pingestage ISMid korraga, käivitage automsüsteemikonfigurats.	131 132	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 11 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Uus kaugjuhtimine tuvastatud, kontrollige ja kohandage süsteemi konfiguratsiooni!	133 134		
Rike 11 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Uus IPM tuvastatud, kontrollige ja kohandage süsteemi konfiguratsiooni!	135 136 137 138 139		
Rike 12 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent ISM1/ISM2 tuvastamata, kontrollige ühendust!	170 171	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 12 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Salvesti IPM ei tuvasta enam senist hüdraulilise eraldaja järel toimuvat, kontrollige koodi!	172	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	Koodi kontrollida ja õigeks seada. Kui IPM pole pinge all.
Rike 12 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Hüdraulilise eraldaja järel oleva salvesti IPM tuvastamata, kontrollige ühendust ja koodi!	173	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	

1) Parameetrite seadistusi kontrollida ja vajaduse korral uuesti seadistada. Teistel BUS-abonentidel kuvatakse selle asemel kuvatekstile vastav kood.

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 12 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Kaugjuhtimine koodiga x tuvastamata, kontrollige ühendust ja koodi!	174 175	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 12 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent Ei tuvasta IPM koodiga x, kontrollige ühendust ja koodi!	176 177 178 179	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 13 Süsteemikonfigur.: BUS-abonent muudetud või vahetatud Kontrollige sooja vee kuumutamise süstemi konfiguratsiooni või käivitage automaatne süsteemi konfiguratsioon!	157	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 13 Süsteemikonfigur.: BUS-abonent muudetud või vahetatud Kontrollige küttekontuuri x süsteemikonf. ja küttekontuuri x IPM ühendusi!	158 159	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 14 Süsteemikonfigur.: mittelubatud BUS abonent Sooja vee kuumutamist juhitakse küttekontuuri kau-du. Sooja vee kuumutamine üle IPM ei toimi!	117	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	Lubamatu BUS-abonent tuvastada ja süsteemist eemaldada.
Rike 14 Süsteemikonfigur.: mittelubatud BUS abonent Salvesti IPM peab olema seadistatud koodile 3 või kõrgemale!	118 119	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	
Rike 15 Välistemp-andur ühendamata! Välistemperatuur ei ole sobiv!	30	Vaata kuvatavat teksti! ¹⁾	Välistemperatuuriandurit kontrollida ja vajaduse korral katkestus kõrvaldada.
Rike 19 Seadistatud parameetrite salvestamine ei ole võimalik!	202	Seadistatud parameetrite salvestamine ei ole võimalik!	Süsteemi struktuuri kontrollida, süsteemi konfiguratsiooni kontrollida, vajaduse korral kohandada ja parameetrid uuesti seadistada.
Rike 20 Süsteemi konfigur.: kehtetu	192	Küttekontuuri kaugjuhtimises on kehtetu kood!	Koos FW 200 on kaugjuhtimises võimalikud üksnes koodid 1 kuni 4!
Rike 21 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent	135 137 139	Vt. kuvatavat teksti kaugjuhtimisseadmel!	
Rike 22 Süsteemikonfigur.: uus BUS abonent	178 179	IPM koodiga x pole kaugjuhtimisel tuvastatud, kontrollida ühendust ja koodi!	IPM ühendust ja koodi kontrollida ja vajaduse korral kohandada!
Rike 23 Süsteemikonfigur.: BUS-abonent muudetud või vahetatud	159	Küttekontuuri x kaugjuhtimise süsteemi konfiguratsioon ja küttekontuuri x ühendus IPM-ga on valed!	Kontrollige küttekontuuri x süsteemikonf. ja küttekontuuri x IPM ühendusi!
Rike 24 Süsteemikonfigur.: mittelubatud BUS abonent	119	Vt. kuvatavat teksti kaugjuhtimiss	seadmel!

1) Parameetrite seadistusi kontrollida ja vajaduse korral uuesti seadistada. Teistel BUS-abonentidel kuvatakse selle asemel kuvatekstile vastav kood.

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 28 Küttteseadmele paigaldatud kaugjuhtimine!	155	Kütteseadmele paigaldatud kaugjuhtimine.	Kütteseadmele paigaldatud kaugjuhtimisseadme kaugjuhtimispult paigaldada eluruumi.
Rike 29 Seadistatud parameetrite salvestamine ei ole võimalik!	202	Seadistatud parameetrite salvestamine ei ole võimalik!	Süsteemi struktuuri kontrollida, süsteemi konfiguratsiooni kontrollida, vajaduse korral kohandada ja kaugjuhtimise parameetrid uuesti seadistada.
Rike 30 Segisti temperatuuriandur vigane!	7	IPM-ga ühendatud segisti temperatuurianduri (MF) defekt.	Segisti temperatuuriandurit (MF) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 31 Väline pealevoolu temperatuuriandur vigane!	6	IPM-ga ühendatud ühine temperatuuriandur (VF) vigane.	Ühist temperatuuriandurit (VF) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 32 Salvesti temperatuuriandur vigane!	8	IPM-ga ühendatud salvesti temperatuuriandur (SF) vigane.	Segisti temperatuuriandurit (SF) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 33 Temperatuuriandurid valesti ühendatud!	20	IPM-ga on ühendatud salvesti temperatuuriandur (SF) ja segisti temperatuuriandur (MF).	Üks kahest temperatuurianduritest (SF või MF) eemaldada.
	21	IPM-ga on ühendatud kaks ühist temperatuuriandurit (VF).	Üks ühine temperatuuriandur (VF) eemaldada.
	22	IUM-ga temperatuuriandur ühendada.	Temperatuuriandur eemaldada ja vajaduse korral kodeerimissillad seadistada.
Rike 34 Ühendatud temperatuuriandurid ja tööreziim ei sobi kokku!	23	IPM-ga ühendatud temperatuuriandur ja ettenähtud toimimismoodus ei sobi kokku.	Temperatuuriandurit ja ettenähtud toimimismoodust kontrollida ja vajaduse korral kohandada.
Rike 40	101	Lühis anduri juhtmes (T ₁).	Temperatuuriandurit (T ₁) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
1. kollektori temperatuuriandur T1 vigane!	102	Katkestus anduri juhtmes (T ₁).	
Rike 41	103	Lühis anduri juhtmes (T ₂).	Temperatuuriandurit (T ₂)
temperatuuriandur T2 vigane!	104	Katkestus anduri juhtmes (T ₂).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 42	105	Lühis anduri juhtmes (T ₃).	Temperatuuriandurit (T ₃)
tagasivoolu kõrgusel vigane!	106	Katkestus anduri juhtmes (T ₃).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 43	107	Lühis anduri juhtmes (T ₄).	Temperatuuriandurit (T ₄)
kutte tagasivoolu 14 temperatuuriandur vigane!	108	Katkestus anduri juhtmes (T ₄).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 44	109	Lühis anduri juhtmes (T ₅).	Temperatuuriandurit (T ₅) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Solarsüst. salvesti ülemine temperatuuriandur T5 vigane!	110	Katkestus anduri juhtmes (T ₅).	
Rike 45	111	Lühis anduri juhtmes (T ₆).	Temperatuuriandurit (T ₆)
Alumine järelsoojusesalvesti temperatuuriandur T6 vigane!	112	Katkestus anduri juhtmes (T ₆).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 46	113	Lühis anduri juhtmes (T1).	Temperatuuriandurit (TA)
2. kollektori temperatuuriandur TA vigane!	114	Katkestus anduri juhtmes (TA).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 47	115	Lühis anduri juhtmes (Tb).	Temperatuuriandurit (TB) kontrollida ja vajaduse korral asendada.
vigane!	116	Katkestus anduri juhtmes (TB).	

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 48	117	Lühis anduri juhtmes (TC).	Temperatuuriandurit (TC)
Alumine salvesti C temperatuuriandur TC vigane!	118	Katkestus anduri juhtmes (TC).	kontrollida ja vajaduse korral asendada.
Rike 49	119	Lühis anduri juhtmes (TD).	Temperatuuriandurit (TD)
Valise soojusvaheti temperatuuriandur TD vigane!	120	Katkestus anduri juhtmes (TD).	asendada.
Rike 50 Solarsüst. ringluspump blokeeritud või süsteemis on õhk!	121 126 140	Päik.energiasüst.ringluspump (SP,SA või PC) on mehaanilise blokeerumise tõttu kinni kiilunud.	Sälkpeaga kruvi pumba peast välja keerata ja pumbavõll kruvikeerajaga vabastada. Mitte lüüa vastu pumba võlli!
		Õhk päik.energia süsteemis.	Päik.energia süsteem õhutustada, vajaduse korral teostada järeltäitmine soojuskandja vedelikuga.
	143	Sekundaarse kontuuri pump (PD) on mehaanilise blokeerumise tõttu kinni kiilunud.	Sälkpeaga kruvi pumba peast välja keerata ja pumbavõll kruvikeerajaga vabastada. Mitte lüüa vastu pumba võlli!
Rike 51 Ühendatud vale tüüpi temperatuuriandur!	122	Kollektori temperatuurianduri tüüpi on kasutatud salvesti temperatuuriandurina (T ₂).	Kasutada õiget temperatuurianduri tüüpi. → Tehnilised andmed ISM
	123	Salvesti temperatuurianduri tüüpi on kasutatud kollektori temperatuuriandurina (T ₁).	paigaldusjuhendis.
	127	Salvesti temperatuurianduri tüüpi on kasutatud kollektori temperatuuriandurina (TA).	
	132	Temperatuuriandurit PTC 1000 on kasutatud salvesti temperatuuriandurina (T ₂).	
	133	Temperatuurianduri tüüpi PTC 1000 on kasutatud kollektori temperatuuriandurina (T ₁).	
Rike 52 Temperatuuriandur vahetatud!	124	Temperatuuriandurid (T ₁ ja T ₂) vahetatud.	Temperatuuriandurit kontrollida ja vajaduse korral ühendused vahetada.
	129	Temperatuuriandurid (TA ja T ₂) vahetatud.	
	130	Temperatuuriandurid (T ₁ ja TA) vahetatud.	
	131	Temperatuuriandurid (T ₂ ja TB) vahetatud.	
	141	Temperatuuriandurid (T ₂ ja TC) vahetatud.	
	144	Temperatuuriandurid (T ₂ ja TD) vahetatud.	
Rike 53 Temperatuuriandur paigaldatud valesse kohta!	125 128	Kollektori temperatuuriandur (₁ või TA) kollektori sisendile paigaldatud.	Kollektori temperatuuriandur (T ₁ või TA) kollektori väljundi lähedale paigaldada.

Kuva (→1, 3 ja 4 joonisel 26)			
Tekst	Kood	Põhjus	Spetsialisti poolt osutatav abi
Rike 54 Solarsüst. salvesti termilise desinfektsiooni temperatuuri ei saavutatud!	145	Maksimaalne temperatuur päik.en.salvesti jaoks liiga madal.	Maksimaalne temperatuur päik.en.salvesti jaoks kõrgemaks seadistada.
		Desinfitseerimispumba (PE) tootlikkus liiga madal.	Desinfitseerimispumba (PE) aste kõrgemaks seadistada või võimaluse korral drosselventiil rohkem avada.
		Termiline desinfektsioon käsitsi katkestatud enne, kui vajalik temperatuur päikeseenergia salvestis oleks saavutatud.	Riket pole! Rikketeade kuvatakse ainult 5 minutiks.
Rike 55 Solarsüsteem ei ole kasutusse võetud!	146	Päikeseenerg.süsteem ei ole veel kasutusel.	Päikeseenergia süsteem täita, õhutustada päikeseenergia süsteemi juhendi kohaselt ja kasutuselevõtmiseks ette valmistada. Seejärel päikeseenergia süsteem käiku panna.
Rike 56 Vähemalt üks pump/ventiil töötab	147	Pump (SP) ventiil töötab käsirežiimil.	Pumba või ventiili parameetrid lähtestada "Automaatreziim"-le.
käsireziimil!	148	Ventiil (DWU1) töötab käsirežiimil.	
	150	Pump (PA) töötab käsirežiimil.	
	151	Pump (PB) töötab käsirežiimil.	
	152	Pump/ventiil (PC/DWUC) töötab käsirežiimil.	
	153	Pump (PD) töötab käsirežiimil.	
	154	Pump (PE) töötab käsirežiimil.	
9.2 Mittekuvatavate rikete kõrvaldamine

Viga	Põhjus	Abi
Soovitavat ruumitemperatuuri ei	Termostaatventiil(id) on madalaks seadistatud.	Termostaatventiil(id) kõrgemaks seadistada.
saavutata.	Küttekõver on liiga madalaks seadistatud.	"Temperatuuriastmed" mooduse "Küte" jaoks kõrgemaks seadistada või lasta küttekõverat spetsialistil korrigeerida.
	Kütteseadme pealevoolutemperatuuri regulaator liiga madalaks seadistatud.	Pealevoolutemperatuur kõrgemaks seadistada.
		Vajaduse korral vähendada päikeseenergia süsteemi optimeerimist.
	Õhk küttesüsteemis.	Küttekehad ja küttesüsteem õhutustada.
Soojakskütmine kestab liiga kaua.	"Soojenemise kiirus" on liiga madalaks seadistatud.	"Soojenemise kiirus" seada näit. "Kiir" peale.
Ruumitemperatuur on palju kõrgem soovitavast.	Radiaatorid on liiga kuumad.	Termostaatventiilid seadistada madalamale temperatuurile.
		"Temperatuuriastmed" mooduse "Küte" madalamaks seadistada või lasta küttekõverat spetsialistil korrigeerida.
	FW 200 paigalduskoht pole sobiv, näit. välissein, akna lähedus, tõmbetuul,	Valida FW 200 jaoks parem paigalduskoht ja laske spetsialistil see ümber paigaldada.
Liiga suured ruumitemperatuuri	Lisasoojusallikate, näit. päikesepaiste, ruumivalgustus, TV, kamin, jmt. ajutine	"Ruumimõju" lasta spetsialistil kõrgemaks seada.
kõikumised.	mõju.	Valida FW 200 jaoks parem paigalduskoht ja lasta spetsialistil see ümber paigaldada.
Temperatuuritõus selle piiramise asemel.	Päevaaeg on valesti seadistatud.	Kontrollida seadistust.
Liiga kõrge temperatuur toimimismooduste "Ökoreziim" ja/või "Külmumiskaitse" ajal.	Hoone suur soojasalvestusvõime.	"Ökoreziim" ja/või "Külmumiskaitse" toimimismooduste jaoks seadistada varasem lülitusaeg.
Reguleerimine on vale või puudub.	BUS-ühendus BUS-abonendiga vigane.	Lasta spetsialistil BUS-ühendust kontrollida ühendusskeemi kohaselt ja vajadusel lasta korrigeerida.
Võimalik on seadistada ainult automaatrežiim.	Toimimismooduste ümberlüliti vigane.	Lasta FW 200 spetsialistil välja vahetada.
Soojaveesalvesti ei kuumuta.	Kütteseadme soojaveetemperatuuri regulaator liiga madalaks seadistatud.	Soojaveetemperatuuri regulaator kõrgemaks seadistada.
		Vajaduse korral vähendada päikeseenergia süsteemi optimeerimise mõju.
	Kütteseadme pealevoolutemperatuuri regulaator liiga madalaks seadistatud.	Pealevoolutemperatuuriregulaator kütteseadmel paremale (päripäeva) lõpuni asendisse seada.

Juhul, kui riket ei õnnestu kõrvaldada:

 Teavitada sellest vastavat tegevusluba omavat hooldusfirmat või klienditeenindust ning edastada sinna andmed rikke iseloomu kohta ja seadme andmed (tüübisildilt lülituskilbi kaanelt).

Seadme andmed

Тüüр:

Tellimisnumber:

Valmistamise kuupäev (FD...):

10 Nõuanded energia kokkuhoiuks

- Ilmastiku poolt juhitava reguleerimise korral toimub pealevoolutemperatuuri reguleerimine vastavalt seadistatud küttekõverale: Mida külmem on välistemperatuur, seda kõrgem on pealevoolutemperatuur. Energia säästmine: küttekõver seadistada võimalikult madalaks, vastavalt hoone isolatsioonile ja süsteemi tingimustele (→ peatükk 8.3 leheküljel 52).
- Põrandaküte: Kütteseadme pealevoolutemperatuuri mitte määrata kõrgemaks tehase poolt soovitatud maksimaalsest pealevoolutemperatuurist (ligikaudu, +60 -C).
- Temperatuuritasemed ja lülitusajad määrata kindlaks, vastavalt elanike tundlikkusele temperatuuri suhtes, ning neid otstarbekalt kasutada.
 - Küte 🔆 = mugav korter
 - Ökoreziim (= Aktiivne eluviis
 - Külmumiskaitse ^{*}/_{*} = Eemalolek või magamine.
- Kõigis ruumides termostaatventiilid nii, et antud ajal soovitav ruumitemperatuur ka saavutatakse. Esialgu, kui pikema aja jooksul ei saavutata soovitavat temperatuuri, seada kõrgem temperatuuritase (→ peatükk 6.3.2 leheküljel 32).
- Ruumitemperatuuri piiramisega säästliku kütmise faasides on võimalik kokku hoida palju energiat: Ruumitemperatuuri vähendamine 1 K (°C) võrra: Kuni 5 % energiasäästu. Pole otstarrbekas: Ruumitemperatuuri iga päev köetavates ruumides alla +15 °C lasta langeda, kuna mahajahtunud seinad õhkavad ruumi kaua külma ja vajavad sel juhul palju rohkem energiat, kui ühtlase soojuse juurdevoolu korral.

- Hoone hea soojusisolatsioon: Seadistatud Ökoreziim temperatuuri ei saavutata. Siiski säästetakse energiat, kuna küte jääb väljalülitatuks. Sel juhul seadistada varasem lülituspunk Ökoreziim jaoks.
- Tuulutamisel ärge jätke akent osaliselt avatuks pikemaks ajaks. Ruumist voolab pidevalt soojus välja, seejuures ruumi õhk nimetamisväärselt ei vahetu.
- Parem on tuulutada lühikest aega, aga intensiivselt (aken täiesti avatud).
- Tuulutamise ajal termostaatventiile veidi vähemaks pöörata või toimimismooduste ümberlüliti Külmumiskaitse peale lülitada.
- Temperatuuritasemed ja lülitusajad soojavee kuumutamiseks määrata kindlaks, vastavalt elanike tundlikkusele temperatuuri suhtes, ning neid otstarbekalt kasutada.

Solar süst. optim.

Optimeerimise mõju soe vesi aktiveerida, seadistades väärtused vahemikus 1 K kuni 20 K → peatükk 6.6 leheküljel 38. Juhul, kui Optimeerimise mõju soe vesi mõju on liiga tugev, vähendada sisestatud väärtust samm-sammult.

Küttekontuuri optimeerimise mõju aktiveerida, seadistades väärtused vahemikus 1 K kuni 5 K → peatükk 6.6 leheküljel 38. Juhul, kui Küttekontuuri optimeerimise mõju mõju on liiga tugev, vähendada sisestatud väärtust samm-sammult.

11 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse on Bosch grupi ettevõtlusalase tegevuse üks põhilisi põhialuseid. Toodete kvaliteet, ökonoomsus ja keskkonnakaitse on meie jaoks võrdväärse tähtsusega eesmärgid. Keskkonnakaitse alaseid eeskirju ja määruseid täidetakse rangelt. Keskkonakaitset arvestades kasutame me, samal ajal silmas pidades ka ökonoomsust, parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale.

Pakend

Me oleme pakendamisel ühinenud vastava maa taaskasutussüsteemiga, mis tagab pakendi optimaalse taaskasutamise. Kõik kasutatavad pakendmaterjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad.

Kasutatud seadmete utiliseerimine

Oma aja äratöötanud seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik pärast ümbertöötlust taas kasutusse võtta. Sõlmi on kerge lahti võtta ja sünteetilised materjalid on märgistatud. Tänu sellele on võimali erinevaid sõlmi sorteerida ja suunata ümbertöötlemisele või utiliseerimisele.

12 Ajaprogrammi individuaalne seadistamine

Siin on ära toodud kokkuvõte ajaprogrogrammi põhiseadistustest ja individuaalsetest seadistustest.

12.1 Kütteprogramm Küttekontuur 1 ja Küttekontuur 2 jaoks

Kütteprogrammi seadistamist on peatükis 6.3 leheküljel 31 kirjeldatud.

			P1		P2		P3		P4	P5		P6		
			°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
	e 12	E - N	☆	06:00	C	08:00	☆	12:00	₩	22:00	-	I	-	-
	a enne	R	☆	06:00	\langle	08:00	☆	12:00	*	23:30	-	-	-	-
	päev	L	☆	07:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pool	Р	☆	08:00	₩	22:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	st 12	E - N	☆	07:00	$\langle\!\langle$	12:00	☆	17:00	₩	22:00	-	-	-	-
	ı pära:	R	☆	07:00	\mathbb{C}	12:00	☆	17:00	₩	23:30	-	Ι	I	-
rida	päeva	L	¥	07:00	₩	23:30	1	-	1	-	1	-	I	-
opeer	Pool I	Р	☆	08:00	₩	22:00	-	-	-	I	-	-	-	-
amm J		E - N	☆	06:00	$\langle\!\langle$	08:00	☆	17:00	*	22:00	-	-	-	-
progra	päev	R	*	06:00	\mathbb{C}	08:00	₩	17:00	₩	23:30	-	I	I	-
kütte	Kogu	L	☆	07:00	₩	23:30	-	Ι	-	-	-	Ι	I	-
tatud		Р	☆	08:00	₩	22:00	-	-	-	-	-	-	I	-
eadis	una	E - N	☆	06:00	$\langle\!\langle$	08:00	☆	12:00	\langle	13:00	☆	17:00	*	22:00
Eels	ev, lõi	R	☆	06:00	$\langle\!\langle$	08:00	☆	12:00	\langle	13:00	☆	17:00	*	23:30
	gu pä	L	☆	07:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
	х о	Р	☆	08:00	*	22:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	stus)	E - N	☆	06:00	*	22:00	-	Ι	-	-	-	I	-	-
	seadi	R	☆	06:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Põhi	L	*	07:00	₩	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pere	Р	☆	08:00	*	22:00	-	-	-	-	-	-	-	-

		P1		P2		P3		P4		P5		P6		
										Ì		1		
		°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	
	ietus	E - N	☆	04:00	₩	22:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	kuvah	R	☆	04:00	₩	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ida	ommi	L	☆	07:00	₩	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
n kopeer	Pere, h	Ρ	*	07:00	券	22:00	I	_	I	-	I	-	-	_
gramı	ietus	E - N	☆	06:00	₩	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
ittepro	ie vah	R	*	06:00	₩	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
tud kü	õhtur	L	☆	07:00	₩	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
adista	Pere,	Р	☆	08:00	₩	23:30	-	-	-	-	-	-	-	_
Eelse	_	E - N	☆	07:00	((23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
_	orid	R	*	07:00	Q	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	seeni	L	*	07:00	$\langle \langle \rangle$	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Р	*	07:00	\langle	23:00	-	-	-	-	Ι	-	-	-
r 1		Kõik päevad												
ntuu	I	E - R												
ekoi		L - P												
Kütt		Esmaspäev												
sed		Teisipäev												
distu		Kolmapäev												
sea		Neljapäev												
kud	 .∺	Reede												
isikli	Nim	Laupäev												
Teie		Pühapäev												
ur 2		Kõik päevad												
intu		E - R												
teko		L - P												
Küt		Esmaspäev												
Ised		Teisipäev												
distu		Kolmapäev												
sea		Neljapäev												
kud	 	Reede												
sikli	Nim	Laupäev												
Teie is	~	Pühapäev												

12.2 Soojavee programm

Soojavee programmi seadistamist on kirjeldatud peatükis 6.4 leheküljel 33.

I		P1		P2			P3		P4		P5		P6
		°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
distus	E - N	60	05:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	60	05:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
öhiseä	L	60	06:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ρ	Р	60	07:00	15	23:00	-	-	-	-	-	I	-	-
	Kõik päevad												
	E - R												
	L - P												
sr	Esmaspäev												
adistı	Teisipäev												
eie se	Kolmapäev												
Τe	Neljapäev												
	Reede												
	Laupäev												
	Pühapäev												

12.3 Soojavee ringlusprogramm

Soojavee ringlusprogrammi seadistamist on kirjeldatud peatükis 6.4 leheküljel 33.

-			P1	P2		P3		P4		P5		P6	
			t		t		t		t		t		t
s	E - N	Sees	06:00	Väljas	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
adistu	R	Sees	06:00	Väljas	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
õhise;	L	Sees	07:00	Väljas	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ρĝ	Р	Sees	08:00	Väljas	23:00	I	-	-	-	I	-	I	-
	Kõik päevad												
	E - R												
	L - P												
sr	Esmaspäev												
adistı	Teisipäev												
eie se	Kolmapäev												
Te	Neljapäev												
	Reede												
	Laupäev												
	Pühapäev												

Indeksit

Α

Äraolekuaeg	17
Automaatre iim seadistada	18

Ε

Elektriühendus
- Siiniühenduse kasutaja ühendus14
Energiasäästmisjuhised76

Н

Hooldus

- Küttetemperatuur seadistada	33
- Menüüd	19
- Muuta soojenduse tööre iimi	18
- Programmeerimine	19
- Sooja vee tööre iimi muuta	18
- Toatemperatuuri muuta	33

I

Individualiseeritud ajaprogrammid (tabelid)78

J

Jäätmekäitlus	77
Juhtelemendid	3
Juhtelementide	3
Juhtelementide ja sümbolite ülevaade	5

Κ

Kasutusele võtmine (ainult spetsialistile)	16
Kattekihi kuivamise seadmine	. 67
Keele seadistamine	. 38
Kellaaja seadmine	. 38
Kellaaja, kuupäeva ja	
suve-/talveaja seadistused	. 38
Keskkonnakaitse	. 77
Klahv	. 19
Klahvilukustus	. 38
Klienditeeninduse aadress	. 66
Klienditoe aadressid	. 51
Kõik seaded	. 29
Korterist lahkumine	. 17
Külmem	
- Küte	33
- Soe vesi	. 34
- Soojendamine	. 17
Külmumiskaitse tööre iimi seadistamine	. 18
Kustutamine	. 23
Küte seadistada soojemaks/külmemaks	. 32
Kütmine	. 32
Kütte algus seadistada	. 32
Küttekeha	
- Varustus	7
Küttekontuur	
- Segatud	. 67
- Segistiga9,	36
- Segistita8,	36
Küttekontuuri jaoks	
- Segistiga	8
Küttekõver seada	. 54
Kütteprogramm	32
Kütteprogrammi muuta	. 32
Kütteseade	
- Rike	. 68
- Seaded	53
- Seadistused	. 32
Küttetemperatuur seadistada	. 33
Küttetoe solaarmoodul ISM 2 (lisatarvik)	9
Kuupäeva seadmine	. 38

L

Lähtestamine	
- Kõik seaded24	1
- Programm23	3
Lisaseade	3

Μ

Majast lahkumine	17
Menüü	
- Peamenüü	
- Kõik seaded	29
- Küte	32
- Puhkus	25, 31
- Soe vesi	28, 34
- Solaar	30, 39
- Soojendamine	
- Üldseaded	
 Spetsialisti tasand 	
- Põrandakuivatus	52
- Süsteemi konfiguratsioon	47
- Süsteemi teave	52
- Spetsialistitasand	46
- Kattekihi kuivamine	67
- Klienditeeninduse aadress	51,66
- Kütte parameetrid	
- Kütteparameetrid	53
- Päik.en.süst.konf	48
- Päik.en.süst.param	49
 Solaarsüsteem konfigureerida 	
- Solaarsüsteemiparameetrid	
- Süsteemikonfiguratsioon	53
- Süsteemirikked	51, 66
- Süsteemiteave	
- Tasandil navigeerimine	19
- Teave	41
Menüü struktuur	47
Menüüstruktuur	25, 41
Menüütasandil navigeerimine	
Mõõdud	11

0

Õhutamine	76
Ohutusjuhised	6
Ööre iim (sääst)	33

Ρ

Paigaldamine	
- Välistemperatuuri andur	13
Paigaldus	10
- FW 200 küttekehas	10
- FW 200 seinale	11
- Välistemperatuuri andur	13
Paigalduskoht	
- FW 200	11
- Välistemperatuuri andur	13
Pakend	14
Pakkimine	77
PEAMENUU	
- Küte	26
- Päikese-energia	30
- Puhkus	25
- Soe vesi	28
- Üldseadistused	29
Pideva külmumiskaitse seadistamine	18
Pideva säästu seadistamine	18
Pideva socienduse seadistamine	18
Põhiseaded 24 25 41 47	58
Pöördnunn 3	19
Powermodul IPM 2 (lisatarvik)	- G
Programmeerimine	. 0
- Keel seadistada	38
- Kellasis seadmine	38
- Kiirkütte seedistemine	33
- Kustutamine	22
- Kütte väljalülituse jaeks väljstemperatuur	20
kindlaka määrata	67
Kiitulaks Illaalata	57
- Kuttekovera kinulaksinaarannie	22
Kuunäova soadmina	20
- Kuupaeva seaunnie	30
	<u></u>
- Programm	23
	~ 4
- Kolk seaded	24
- Punkeprogramm seadistada	31
- Soojaveeprogramm seadistada	34
- Spetsialistitasand	46
- Suve-/talveaja seadmine	38
- Ioatemperatuurimõju seada	56
- Isirkulatsioonipumba ajaprogramm	
seadistada	36
Puhkeprogramm	31

R

Reguleerimise kvaliteet	11
Reguleerimisteated	68
Rikete kõrvaldamine	68
Rikked5	1,66,68
- Kütteseade	

S

Säästure iimi seadistamine18	3
Seaded lähtestada24	4
Seadistada76	ô
Seadme andmed	
- Lisaseade	3
Segaküttekontuur67	7
Segistiga küttekontuur	õ
Segistita küttekontuur8, 36	ô
Seinapaigaldus11	1
Siinijuhtmed14	4
Siinivõrgu kasutaja53	3
Siinivõrgu kasutajad68	3
Siinivõrgu kasutajate kodeerimine53	3
Solaarprogramm	Э
Soojaveeprogramm28, 34	4
Soojem	
- Küte	3
- Soe vesi	1
- Soojendamine17	7
Soojendusre iimi seadistamine18	3
Spetsialisti tasand	
- Põrandakuivatus52	2
- Süsteemi konfiguratsioon47	7
- Süsteemi teave52	2
Spetsialistitasand46	3
- Kattekihi kuivamine67	7
- Klienditeeninduse aadress51, 66	3
- Kütteparameetrid47, 53	3
- Solaarsüsteem konfigureerida48, 58	3
- Solaarsüsteemiparameetrid49, 58	3
- Süsteemikonfiguratsioon53	3
- Süsteemirikked51, 66	3
- Süsteemiteave	3
Sümbolid	3
Süsteemirikked66	3
Süteemirikked51	1
Suve-/talveaja seadmine38	3
Suvi57	7

Т

Taaskasutus77
Taastöötlus77
Teave 41, 52, 66
Teenindus
- Soojendamise tööre iimi muuta 17
- Toatemperatuuri muuta17
Tehase seaded 47
Tehase seadistused 41
Tehaseseadistus 24
Tehaseseadistused 25
Termiline desinfektsioon 31
Termiline desinfitseerimine 37, 63
Termostaatventiile76
Termostaatventiilid76
Toatemperatuuri muuta 17, 33
Toatemperatuuriandur 54, 56, 57
Toatemperatuurimõju 56
Tööreserv7
Tööre iime 18
Tööre iimi muuta17
Tsirkulatsioon

U

Üldseaded	38
Utiliseerimine	14
Utiliseeritavad seadmed	77

V

Välistemperatuur 53	, 57, 76
Välistemperatuuri andur	13
Veaotsing	68
Veateated	68
Veesoojendusajad	34
Voolukatkestus7	



A. Deglava iela 60 LV 1035 Rīga Latvija Tel. 00 371 7 802100 www.junkers.lv



067206134908